Danfoss



Compressor- condensorregelaar voor capaciteitsregeling AK-PC 710

Handleiding

<u>Danfoss</u>

# Inhoud

1. Introductie	3
Toepassing	3
Functieoverzicht	3
Principe	4
2. Het ontwerpen van een regelaar	7
Overzicht uitbreidingsmodules	8
Data voor alle modules	10
Regelaar	12
Uitbreidingsmodule AK-XM 102A / AK-XM 102B	14
Uitbreidingsmodule	16
AK-XM 204A / AK-XM 204B	16
Uitbreidingsmodule AK-OB 110	18
Uitbreidingsmodule AK-OB 101A	19
Uitbreidingsmodule EKA 163B / EKA 164B / EKA 166	20
Grafische display AK-MMI	20
Voedingsspanningsmodule AK-PS 075	21
Toepassing selecteren	22
Algemeen	22
Toepassing	22
Bestellen	33
3. Montage en bedrading	35
Montage	36
Plaatsing van analoge uitgangsmodule	36
Plaatsen van een I/O module op basis	37
module	37
Bedrading	38
4. Configuratie en bediening	39
Configuratie via Service Tool AK-ST 500	41
Aansluiten PC	41
Systeeminstelling	44
Instellen type installatie	45
Instellen compressorregeling	46
Instellen condensorregeling	49
Configuratie in- en uitgangen	50
Instellen alarmprioriteiten	52
Sluiten configuratie	54
5	

Controleren aansluitingen	57
Controleren instellingen	59
Schemafunctie	61
Installatie in netwerk	62
Eerste opstart	63
Controleer alarmen	63
Start regeling	64
Handbediening capaciteit	65
Snelle set-up	66
Werking met EKA 164, EKA 166 of AKM	67
5. Regelfuncties	73
Compressor	74
Regelsensor	74
Referentie	74
Capaciteitsregeling van compressoren	75
Methoden capaciteitsverdeling (step mode)	76
Type compressorsets – compressorcombinaties	77
Compressor timers	79
Load shedding	80
Injection ON – vrijgave ventielen	80
Beveiligingsfuncties	81
Condensor	82
Capaciteitsregeling van de condensor	82
Referentie van de condensatiedruk	82
Capaciteitsregeling	84
Stappenregeling	84
Toerenregeling	84
Condensorstappenschakelingen	84
Beveiligingsfuncties voor de condensor	85
Afzonderlijke bewakingsfuncties	85
Overig	86
Appendix A – Compressorcombinaties en schakelmethoo	den89

# 1. Introductie

# Toepassing

De AK-PC 710 zijn regelaars voor de capaciteitsregeling van compressoren en de condensors in koelinstallaties.

Naast de capaciteitsregeling, kan de regelaar bij compressorproblemen een signaal naar andere regelaars sturen voor het stoppen van de vrijgave van de elektronische expansieventielen, alarmsignalen en alarmberichten.



De hoofdfunctie van de regelaar is het regelen van de compressoren en de condensorventilatoren, zodat de koelinstallaties altijd werkt onder de meest energetische condities. Zowel de zuig- als de persdruk worden geregeld aan de hand van signalen van drukopnemers.

De capaciteitsregeling kan worden uitgevoerd op basis van de Po zuigdruk.

Onderstaand in het kort de verschillende functies:

- Capaciteitsregeling tot 6 compressoren (incl. hoofdstap en cap. kleppen)
- Frequentieregeling van één compressor
- 1 beveiligingsingang per compressor
- Optie voor capaciteitsbegrenzing voor het minimaliseren van belastingpieken
- Als alle compressoren stoppen kan de regelaar een signaal sturen naar andere regelaars voor het sluiten van de elektronische expansieventielen (signalen via datacommunicatie)
- Bewaking van hoge druk / lage druk / persgastemperatuur
- Capaciteitsregeling tot 6 ventilatoren
- Stappenregeling, frequentieregeling of een combinatie
- Vlottende condensordrukregeling met behulp van buitentemperatuur
- Bewaking van ventilatoren
- LED's op de voorplaat geven de status weer van de in- en uitgangen
- Alarmen kunnen zowel direct van de regelaar of via de datacommunicatie worden uitgelezen
- Alarmen worden weergegeven in tekstvorm zodat deze eenvoudig te begrijpen zijn.
- Plus een aantal functies die volledig los zijn van de regeling, zoals het bewaken van het vloeistofpeil en de kamertemperatuur.

#### Functieoverzicht

	AK-PC 710
Toepassing	
Regelen van een compressorgroep	x
Zowel compressorgroep als condesorgroep	x
Regelen compressorcapaciteit	
Regelsensor	PO
PI-regeling	х
Max. aantal capaciteitskleppen	6
Gelijke compressorcapaciteiten	x
Compressoren van verschillende grootte	x
Sequentiële regeling (first in / last out)	x
Compressor 1 frequentie geregeld	x
Draaitijdegalisatie	x
Anti-pendel tijd	x
Minimale uittijd	x
Zuigdrukreferentie	
Verschuiven referentie door zuigdrukoptimalisatie	x
Verschuiven referentie door nachtverlaging	x
Regelen condensorcapaciteit	
Regelsensor	x
Stapregeling	x
Max. aantal stappen	6
Frequentieregeling	x
Stappen- en snelheidsregeling	x
Condensorreferentiedruk	
Vlottende condensordruk	x
Veiligheidsfuncties	
Minimale zuigdruk	x
Maximale zuigdruk	x
Maximale condensordruk	x
Maximale persgastemperatuur	x
Minimale/maximale oververhitting	x
Beveiligingscircuit compressoren	x
Gezamenlijke hoge druk bewaking van compressoren	x
Gezamenlijke lagedrukbewaking van compressoren	x
Beveiligingscircuit condensorventilatoren	x
Bewaking van kamertemperatuur	X
Bewaking van vloeistofpeil	x
Beveiliging of frequentieregelaar (VSD)	x
Overig	
Inject ON functie via datacommunicatie	×
Optie voor aansluiting van display	2
Optie voor aansluiting van grafisch displav	
,	

Jantoss

# Principe

Het grote voordeel van deze serie regelaars is dat ze bij uitbreiding van de koelinstallatie eveneens kunnen worden uitgebreid. Het is ontworpen om koelinstallaties te regelen, maar niet voor één specifieke toepassing - variatie wordt bereikt door de verschillende software en uitbreiding met maximaal 3 modules. Voor iedere regeling wordt hetzelfde type modules gebruikt, maar de compositie kan indien gewenst worden veranderd. Met deze modules (bouwstenen) is het mogelijk om 40 verscheidenheid aan regelingen te creëren, maar het is de taak van de installateur om de regeling aan de gestelde wensen aan te passen. Deze instructies zijn gemaakt om de weg te vinden door alle open vragen zodat de regeling gedefinieerd kan worden en de aansluitingen gemaakt.

#### Voordelen

- De regelaar kan met de installatie 'meegroeien'
- De software kan voor één of meer regelingen worden ingesteld
- Verscheidene regelingen met dezelfde componenten
- 'Uitbreidingsvriendelijk' als de systeemeisen veranderd moeten worden
- Flexibel concept
- Regelaars hebben dezelfde constructie
- Één principe veel regelmogelijkheden
- Modules worden geselecteerd naar behoefte
- Dezelfde modules zijn overal toepasbaar







#### **Rechtstreekse aansluiting**

Instelling en bediening van een AK regelaar gebeurd via de 'AK-Service Tool' software.

Het programma wordt geïnstalleerd op een PC en de instelling en bediening van de diverse functies worden uitgevoerd via de menuschermen van de regelaar.

#### Menuschermen

De menuschermen zijn dynamisch d.w.z. dat een instelling in het ene menu resulteert in andere instelmogelijkheden in een ander menu.

Een simpele koeltoepassing met weinig aansluitingen resulteert in een set-up met weinig instellingen, terwijl een zelfde toepassing met veel aansluitingen resulteert in een set-up met veel instellingen.

Vanuit het 'overzichtscherm' is toegang te krijgen tot de menu's voor de compressor- en condensorregeling.

Aan de onderkant van het scherm is toegang te krijgen tot een aantal algemene functies zoals, 'tijdschema', 'handbediening', 'registraties', 'alarmen' en 'service' (configuratie).

#### Netwerk

De regelaar kan opgenomen worden in een netwerk samen met andere regelaars van het ADAP-KOOL<sup>®</sup> systeem. Na de configuratie kan de bediening op afstand gedaan worden met de Danfoss AKM software.

#### Gebruikers

De regelaar bevat standaard een aantal talen welke door een gebruiker geselecteerd en gebruikt kunnen worden. Als er meer gebruikers zijn, kunnen zij ieder indien nodig een eigen taal selecteren. Aan iedere gebruiker moet een gebruikersprofiel worden toegewezen welke of volledige of beperkte toegang tot de bediening geeft.



#### **Externe display**

Een externe display kan worden aangesloten voor het uitlezen van de zuig- en persdruk.

De set-up kan worden uitgevoerd op een display met bedieningsknoppen. De diverse functies zijn te selecteren via een menusysteem.

Als weergave van operationele compressoren, ventilatoren en functies is vereist, kan een display van het type EKA 166 worden gemonteerd.

Set-up en metingen kunnen worden uitgevoerd met de grafische display AK-MMI.

Danfoss

#### LED's

Een aantal LED's maakt het mogelijk om de signalen te volgen die verstuurd en ontvangen worden door de regelaar.



i

٢ L 4

37

#### Registratie

Met de registratiefunctie kan de meting geselecteerd worden die getoond moet worden.

De verzamelde waarden kunnen uitgeprint of geëxporteerd worden. Geëxporteerde bestanden kunnen in Excel weer ge-opend en gelezen worden.

In een service- of probleemsituatie kunnen de metingen getoond worden door middel van de trendfunctie. De metingen kunnen rechtstreeks gemaakt en bekeken worden.

#### Alarm

Het alarmscherm geeft een overzicht van alle actieve alarmen. Om te bevestigen dat het alarm is gezien kan het vakje bij het desbetreffende alarm worden aangevinkt.

Door op het bewuste alarm te klikken, zal een nieuw scherm verschijnen met gedetailleerde informatie over het alarm.

Een zelfde scherm is beschikbaar waar de alarmhistorie bekeken kan worden.

<u>Danfoss</u>

# 2. Het ontwerpen van een regelaar

Deze regelaar kan worden geconfigureerd volgens een van de 40 vaste toepassingen.

- Er zijn 20 toepassingen met een uiteenlopend aantal compressoren en condensorventilatoren.
- Dezelfde toepassingen kunnen ook worden uitgevoerd met een snelheidsregeling door één compressor.
- De condensorventilatoren kunnen in stappen worden aangesloten of via een snelheidsregeling worden bestuurd.

De geselecteerde toepassing heeft vaste gedefinieerde aansluitpunten. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

Behalve de regelaarmodule moeten een of meer van de volgende modules worden gebruikt. De geselecteerde toepassing is bepalend voor:

- de uitgangsmodule met relais;
- de ingangsmodule voor het registreren van aan/uit-signalen;
- de analoge uitgangsmodule voor het regelen van een of twee frequentieomvormers. Eén voor een compressor en één voor de
- condensorventilatoren.

Deze sectie definieert de toepassing en de modules die moeten worden gebruikt.

Janfoss

# Overzicht uitbreidingsmodules

- Regelaarmodule in staat om een 'standaard' installatie te regelen.
- Uitbreidingsmodules zodra de installatie complexer wordt en er extra in- en uitgangen nodig zijn, kunnen uitbreidingsmodules op de regelaar worden aangesloten. Een schuifverbinding aan de zijkant van de regelaar zorgt voor de voeding en voor datacommunicatie tussen de modules.
- Bovenste deel

Het bovenste deel van de regelaar bevat de 'intelligentie'. Dit is het deel waar de regeling is gedefinieerd en waarop de datacommunicatie is aangesloten. In- en uitgangen

Er zijn verschillende typen in- en uitgangen. Een type kan, bijvoorbeeld, signalen ontvangen van sensoren en contacten, een ander ontvangt bijvoorbeeld een spanningssignaal terwijl een derde mogelijk uitgangen met relais zijn. Alle verschillende typen staan in het overzicht op de volgende pagina.

Aansluitingen

Als een installatie wordt ontworpen, ontstaat behoefte aan een bepaald aantal aansluitingen. De aansluiting moet worden gemaakt volgens onderstaande schema's.





I. Regelaar				
Туре	Functie	Toepassing		
AK-PC 710	Regelaar voor capaciteitsregeling van max. 6 compressoren en/of max. 6 conden- sorventilatoren	Compressor / Condensor / Beide		

#### 2. Uitbreidingsmodules en overzicht van in-en uitgangen

Туре	Analoge ingangen	Aan/uitgangen		Aan/uit voeding (DI signaal)		Analoge uitgangen	Module met schakelaars
	Voor sensoren, drukopnemers etc.	Relais (SPDT)	Solid State	Laag voltage (max. 80 V)	Hoog voltage (max. 260 V)	0-10 V d.c.	Voor handbe- diening van uitgangen
Regelaar	11	4	4	-	-	-	-
Uitbreidingsmo	dules						
AK-XM 102A				8			
AK-XM 102B					8		
AK-XM 204A		8					
AK-XM 204B		8					x
AK-OB 110						2	

#### 3. AK bediening en accessoires

Туре	Functie	Toepassing
Bediening		
AK-ST 500	Software voor bediening AK regelaars	AK bediening
-	Kabel tussen PC en AK regelaar	AK - Com port
-	Kabel tussen nulmodemkabel en AK regelaar	AK - RS 232
-	Kabel tussen PC en AK regelaar	AK-USB
Accessoires	Voedingsspanningsmodule 230 V / 115 V to 24 V	
AK-PS 075	18 VA	Voeding voor regelaar
Accessoires	Externe display voor aansluiting op de regelaar voor uitlezing van	bijvoorbeeld de zuigdruk of ruimtetemperatuur
EKA 163B	Display	
EKA 164B	Display met bedieningsknoppen	
EKA 166	Display met bedieningsknoppen en leds voor in- en uitgangen	
AK-MMI	Grafische display met bediening	
	Kabel tussen display en regelaar	Length = 2 m, 6 m
-	Kabel tussen grafische display en regelaar	Length = 0,8 m , 1,5 m, 3 m
Accessoires	Real Time Clock voor stand-alone regelaars die een klokfunctie no way.	dig hebben, maar dus niet zijn aangesloten op een gate-
AK-OB 101A	Real Time Clock met batterij back-up	Aan te sluiten op een AK regelaar

*Op de volgende pagina's kunt u specifieke data van alle modules vinden.* 



# Data voor alle modules

Voedingsspanning	24 V d.c./a.c. +/- 20%		
Stroomopname	AK (regelaar)	8 VA	
	AK-XM 102	2 VA	
	AK-XM 204	5 VA	
Analoge ingangen	Pt 1000 ohm /0°C	Resolutie: 0,1°C Nauwkeurigheid: +/- 0,5°	
	Drukopnemer type AKS 32R / AKS 32 (1-5 V)	Resolutie: 1 mV Nauwkeurigheid: +/- 10 mV	
	Spanningssignaal 0-10 V	Max. 5 drukopnemers op een module	
	Contactfunctie (aan/uit)	Aan op R < 20 ohm Uit op R > 2K ohm (goudgecoate contacten niet nodig)	
Aan/uit spanningsingang	Lage spanning 0 / 80 V a.c./d.c.	Uit: U < 2 V Aan: U > 10 V	
	Hoge spanning 0 / 260 V a.c.	Uit: U < 24 V Aan: U > 80 V	
Relais uitgangen	AC-1 (ohms)	4 A	
	AC-15 (inductief)	3 A	
	U	Min. 24 V Max. 230 V Lage en hoge spanning mogen niet op dezelfde groep uitgangen worden aangesloten.	
Solid state uitgangen	Gebruikt voor regeling van compressor- relais	Max. 240 V a.c. , Min. 48 V a.c. Max. 0,5 A Lekstroom < 1 mA	
Omgevingstemperatuur	Tijdens transport	-40 tot 70°C	
	Tijdens bedrijf	-20 tot 55°C , 0 tot 95% RH (geen condensvorming) Geen schokken /vibraties	
Behuizing	Materiaal	PC / ABS	
	Dichtheid	IP10 , VBG 4	
	Montage	Panel-wand- of DIN-rail montage	
Gewicht inclusief klemmen	Modules 100 / 200 / regelaar serie	200 g / 500 g / 600 g	
Goedkeuringen	EU laagspanningseisen en EMC eisen komen overeen met	LVD getest volgens EN 60730 EMC getest Immuniteit volgens EN 61000-6-2 Emissie volgens EN 61000-6-3	
	UL 873, <b>c Al us</b>	UL file number: E166834 for XM UL file number: E31024 for PC	

Bovenstaande data geldt voor alle AK modules. Specifieke data wordt vermeld bij de desbetreffende module.



## Afmetingen



Dantoss

### Regelaar

#### Functie

Er zijn verschillende regelaars in de 'AK-PC' serie. De functionaliteit wordt bepaald door de geprogrammeerde software. Qua uiterlijk zijn alle regelaars identiek - ze hebben allemaal dezelfde aansluitmogelijkheden:

11 analoge ingangen voor sensoren, drukopnemers,

spanningssignalen en contactsignalen.

8 digitale uitgangen, t.w. 4 solid state uitgangen en 4 relais uitgangen.

#### Voedingsspanning

24 V a.c. of d.c. aan te sluiten op de regelaar.

De 24 V mag **niet** doorgelust worden naar andere regelaars, omdat de voeding niet galvanisch is gescheiden van in- en uitgangen. Met andere woorden, voor iedere regelaar moet een aparte transformator worden gebruikt. Klasse 2 is vereist. De aarde mag **niet** worden aangesloten.

De voedingsspanning voor de uitbreidingsmodules wordt doorgegeven door de schuifverbinding aan de rechterkant van de regelaar.

De grootte van de transformator wordt bepaald door het vermogen van het totaal aantal modules.

De voedingsspanning voor een drukopnemer kan komen van de 5 V uitgang of van de 12 V uitgang.

#### Datacommunicatie

Als de regelaar deel uitmaakt van een netwerk, vindt de communicatie plaats via de LON aansluiting, welke volgens de specificaties moet worden aangesloten.

#### Adres instellen

Wanneer de regelaar is aangesloten op een gateway type 245, kunnen de adressen 1 tot en met 119 worden ingesteld. Als het een systemmanager is, dan 1-999.

#### Service PIN

Wanneer de regelaar is verbonden met een gateway via de datacommunicatie, moet de gateway weten dat de regelaar in het netwerk is opgenomen. Dit wordt gedaan door de 'PIN' toets in te drukken. De LED 'Status' zal gaan knipperen zodra de gateway de regelaar accepteert.

#### Bediening

De configuratie van de regelaar wordt gedaan vanuit het software programma 'Service Tool'. Het programma moet geïnstalleerd worden op een PC en de PC wordt op het netwerk aangesloten door middel van de netwerkplug aan de voorkant van de regelaar.

#### LED's

Er zijn twee rijen met LED's, deze betekenen het volgende: Linker rij:

- Spanning op de regelaar
- Communicatie actief met onderste PC board (rood = fout)
- Status van uitgangen DO1 tot DO8 Rechter rii:
- Rechter nj:
- Software status (knippert langzaam = OK)
  Communicatie met Service Tool
- Communicatie met Servic
   Communicatie via LON
- Alarm als LED knippert
- 3 LED's niet gebruikt
- •'Service Pin' is geactiveerd



Een kleine module (option board) kan worden geplaatst op de 'bodem' van de regelaar. Deze module wordt later in dit document beschreven.

Danfoss



Danfoss

### Uitbreidingsmodule AK-XM 102A / AK-XM 102B

#### Functie

De module bevat 8 ingangen voor aan/uit spanningssignalen. (max. 24 V)

#### Signaal

AK-XM 102A is voor laag voltage signalen. AK-XM 102B is voor hoog voltage signalen.

#### Voedingsspanning

De voedingsspanning naar de module wordt doorgegeven door de vorige regelaar uit de rij.

#### LED's

Deze geven het volgende aan:

- Spanning op de regelaar
- Communicatie met de regelaar is actief (rood = fout)
- Status van de individuele ingangen 1 tot en met 8 (als LED aan = spanning)



<u>Danfoss</u>

Punt

P	unt	1	2	3	4
T	ype	DI1	DI2	DI3	DI4
		$\begin{array}{c} 3 & 4 \\ 0 & 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$			
			, , ,		



Danfoss A80Z22.10



13 - 14

15 - 16

**8** (DI 8)

Danfoss

### Uitbreidingsmodule AK-XM 204A / AK-XM 204B

#### Functie

De module bevat 8 relaisuitgangen.

#### Voedingsspanning

De voedingsspanning naar de module wordt doorgegeven door de vorige regelaar uit de rij.

#### AK-XM 204B alleen

#### Handbediening van relais

8 schakelaars maken het mogelijk om de diverse uitgangen handmatig te bedienen naar de positie 'OFF' en 'ON'. In de stand 'Auto' zal de regelaar de regeling voor zijn rekening nemen.

#### LED's

Er zijn twee rijen met LED's. Deze geven het volgende aan: Linker rij:

• Spanning op de regelaar

- Communicatie actief met onderste PC board (rood = fout)
- Status van uitgangen DO1 tot en met DO8

Rechter rij:

• Handbediening van relais ON = handbediening

OFF = geen handbediening

#### Zekeringen

Onder het bovenste deel van de module bevindt zich een zekering voor iedere uitgang.









Danfoss

### Uitbreidingsmodule AK-OB 110

#### Functie

De module bevat 2 analoge spanningsuitgangen van 0 - 10 V.

#### Voedingsspanning

De voedingsspanning naar de module komt van de regelaar.

#### Plaatsing

De module wordt geplaatst op het PC board van de regelaar.

#### Punt

De twee uitgangen zijn de punten 24 en 25. Deze worden vermeld op een eerdere pagina waar de regelaar wordt vermeld.

Max. belasting I < 2,5 mA R > 4 kohm



AO	- ∝► + ∝► 0-10 V	AO1: Comp.speed	
		AO2: Cond.speed	0 - 10 V

Danfoss

### Uitbreidingsmodule AK-OB 101A

#### Functie

De module is een klok module met batterij back-up.

De module kan worden gebruikt voor regelaars welke niet zijn opgenomen in een datacommunicatiesysteem samen met andere regelaars. De module wordt gebruikt als de regelaar een batterij back-up nodig heeft voor:

- Klokfunctie
- Vaste tijden voor dag/nachtregeling
- Vasthouden van alarmregistratie in geval van spanningsuitval
- Vasthouden van temperatuurregistratie in geval van spanningsuitval

#### Plaatsing

De module wordt geleverd met plugconnectie

#### Punt

De module wordt geplaatst op het PC board in het bovenste deel.

#### Levensduur batterij

De levensduur van de batterij is enige jaren, ook als er regelmatig spanningsuitval is. Zodra de batterij vervangen moet worden, zal een alarm gegenereerd worden.

Na dit alarm kan de batterij nog een aantal maanden werken.



Danfoss

# Uitbreidingsmodule EKA 163B / EKA 164B / EKA 166

#### Functie

Uitlezing van belangrijke metingen van de regelaar, bijvoorbeeld, de zuigdruk of de condensatiedruk.

Voor het instellen van de diverse functies wordt gebruik gemaakt van de display met knoppen.

#### Aansluiting

De displays worden op de regelaar aangesloten door middel van een kabel met plugaansluitingen. Voor iedere display is een kabel nodig, welke in 2 m of in 6 m lengte verkrijgbaar is.

Beide displays (met of zonder knoppen) kunnen op beide aansluitingen op de regelaar (A of B) worden aangesloten. A = P0 zuigdruk in °C B = Pc. condensatiedruk in °C

EKA 166 is tevens voorzien van een aantal leds om afzonderlijke functies te kunnen volgen.

Wanneer de regelaar wordt opgestart, toont de display welke uitgang is aangesloten. - - 1 = uitgang A, - - 2 = uitgang B enz.

#### Plaatsing

De display kan tot een afstand van maximaal 15 m van de regelaar worden geplaatst.

#### Punt

Voor de display hoeft geen punt te worden gedefinieerd - het hoeft alleen te worden aangesloten.

### Grafische display AK-MMI

#### Functie

Instelling en weergave van waarden in de regelaar.

#### Aansluiting

De display wordt via een kabel met stekkerverbindingen op de regelaar aangesloten. Gebruik de RJ45-stekker voor aansluiting op de regelaar; dezelfde stekker wordt ook gebruikt voor servicetool AK-ST 500.

#### Voedingsspanning

24 V a.c. / d.c. 1.5 VA.

#### Plaatsing

De display kan tot een afstand van maximaal 3 m van de regelaar worden geplaatst.

#### Punt

Voor de display hoeft geen punt te worden gedefinieerd - het hoeft alleen te worden aangesloten.





Danfoss

## Voedingsspanningsmodule AK-PS 075

#### Functie

24 V voeding voor regelaar

#### Voedingsspanning

230 V a.c of 115 V a.c. (van 100 V a.c. naar 240 V a.c.)

#### Plaatsing

Op DIN-rail

#### Data

Туре	Uitgangsspanning	Uitgangsstroom	Verbruik
AK-PS 075	24 V d.c.	0.75 A	18 VA

#### Afmetingen

Туре	Hoogte	Breedte
AK-PS 075	90 mm	36 mm



#### Voeding naar regelaar





# Toepassing selecteren

### Algemeen

#### Klokfunctie

De klokfunctie en de overgang tussen zomer- en wintertijd worden door de regelaar geregeld, maar zodra de regelaar spanningsloos wordt, zal de klok op 'nul' gaan. Als de regelaar is opgenomen in een netwerk met een gateway, een systeem manager of als er 'klokmodule' is geplaatst, zal de tijdsinstelling in de regelaar gehandhaafd blijven.

#### Start / stop regeling

De regeling kan softwarematig gestart en gestopt worden of via een ingang op de regelaarmodule

#### **Geforceerde regeling**

De software bevat een optie voor geforceerde regeling. Als een uitbreidingsmodule met relaisuitgangen wordt gebruikt, kan deze uitgevoerd worden met handschakelaars welke de individuele relais kunnen schakelen.

#### Datacommunicatie

De regelaar heeft een aansluiting voor LON datacommunicatie. De specificaties voor de aansluiting hiervan is beschreven in een apart document.

### Toepassing

Hiernaast worden 40 toepassingsvoorbeelden gegeven. Selecteer degene die bij uw systeem past.

De bedrading moet worden uitgevoerd zoals aangegeven en de regelaar moet worden ingesteld op deze toepassing.

Aantal com- pressoren	Aantal con- densorventila-	Snelheidsregeling op één co pressor	
	toren		Nee
		Toepas	singsnr.
2	0	1	21
	2	2	22
	3	3	23
	4	4	24
3	0	5	25
	3	6	26
	4	7	27
	5	8	28
4	0	9	29
	3	10	30
	4	11	31
	5	12	32
5	0	13	33
	4	14	34
	5	15	35
	6	16	36
6	0	17	37
	4	18	38
	5	19	39
	6	20	40

#### Snelheidsregeling

Een optiekaart heeft 2 uitgangen: Nr. 1 is specifiek bedoeld voor de compressor Nr. 2 is specifiek bedoeld voor de condensorventilatoren

Als u geen gebruik maakt van een snelheidsregeling kunt u de getoonde 0-10 V uitgangen negeren.

In alle voorbeelden wordt alleen de compressoraansluiting getoond, maar uitgang 2 kan naar behoefte worden gebruikt voor condensorventilatoren.

Wanneer voor de snelheidsregeling een start-/stopsignaal nodig is, moet deze worden aangesloten via uitgang 'Compressor 1' of 'Ventilator 1'.





Toepassing 1 en 21 (laat voor 21 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 2 en 22 (laat voor 22 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss

Toepassing 3 en 23 (laat voor 23 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



1

Toepassing 4 en 24 (laat voor 24 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss



Toepassing 5 en 25 (laat voor 25 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 6 en 26 (laat voor 26 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss

#### Toepassing 7 en 27 (laat voor 27 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Toepassing 8 en 28 (laat voor 28 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss



Toepassing 9 en 29 (laat voor 29 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 10 en 30 (laat voor 30 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss

#### Toepassing 11 en 31 (laat voor 31 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Toepassing 12 en 32 (laat voor 32 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)







Toepassing 13 en 33 (laat voor 33 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 14 en 34 (laat voor 34 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss

#### Toepassing 15 en 35 (laat voor 35 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Toepassing 16 en 36 (laat voor 36 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)







Toepassing 17 en 37 (laat voor 37 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 18 en 38 (laat voor 38 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)



Danfoss



#### Toepassing 19 en 39 (laat voor 39 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)

Toepassing 20 en 40 (laat voor 40 de VSD-aansluiting op de optiekaart achterwege)





# Bestellen

1. Regelaar							
Туре	Functie	Taal	Code num.				
AK-PC 710	Regelaar voor capaciteitsregeling van max.6 compressoren en up to 6condensors ventilators	Engels, Duits, Frans, neder- lands, Italiaans. Spaans	080Z0106				

#### 2. Uitbreidingsmodules en overzicht van in- en uitgangen

Туре	Analoge ingangen	Aan/uitgangen		Aan/uit voeding (DI signaal)		Analoge uitgangen	Module met schakelaars	Code num.
	Voor senso- ren en druk- opnemers etc.	Relais (SPDT)	Solid State	Laag voltage (max. 80 V)	Hoog voltage (max. 260 V)	0-10 V d.c.	Voor handbe- diening van uitgangen	Met schroef- aansluitin- gen
Regelaar	11	4	4	-	-	-	-	-
Uitbreidingsmodules								
AK-XM 102A				8				080Z0008
AK-XM 102B					8			080Z0013
AK-XM 204A		8						080Z0011
AK-XM 204B		8					x	080Z0018
AK-OB 110						2		080Z0251

#### 3. AK bediening en accessoires

Туре	Functie	Toepassing	Code num.				
Bediening							
AK-ST 500	Software voor bediening AK regelaars	AK bediening	080Z0161				
-	Kabel tussen PC en AK regelaar	AK - Com port	080Z0262				
-	Kabel tussen nulmodemkabel en AK regelaar	AK - RS 232	080Z0261				
-	Kabel tussen PC en AK regelaar	AK - USB	080Z0264				
Accessoires	Voedingsspanningsmodule 230 V / 115 V naar 24 V						
AK-PS 075	18 VA	Voeding voor regelaar	080Z0053				
Accessoires	Externe display voor aansluiting op de regelaar voor uitlezing van bijvoorbeeld de zuigdruk of ruimtetemperatuur						
EKA 163B	Display		084B8574				
EKA 164B	Display met bedieningsknoppen		084B8575				
EKA 166	Display met bedieningsknoppen en leds voor in- en uitgangen		084B8578				
AK-MMI	Grafische Display met bediening		080G0311				
-	Kabal tussan EKA display on ragalaar	Lengte = 2 m	084B7298				
	Kabel tussen EKA display en regelaar	Lengte = 6 m	084B7299				
-		Lengte = 0,8 m	080G0074				
	Kabel tussen Grafische display en regelaar	Lengte = 1,5 m	080G0075				
		Lengte = 3 m	080G0076				
Accessoires	Real Time Clock voor stand-alone regelaars die een klokfunctie nodig hebben, maar dus niet zijn aangesloten op een gateway.						
AK-OB 101A	Real Time Clock met batterij back-up	Aan te sluiten op een AK regelaar	080Z0252				

<u>Danfoss</u>

Danfoss

# 3. Montage en bedrading

Deze sectie beschrijft hoe de regelaar: • wordt geplaatst • wordt aangesloten

Danfoss

## Montage

### Plaatsing van analoge uitgangsmodule

1. Verwijder het bovendeel van de basismodule De basismodule moet spanningsloos zijn



Druk gelijktijdig op de platen aan de linkerkant bij de LED's en aan de rechterkant bij de adresschakelaars. Verwijder nu het bovendeel van de basismodule

2. Plaats de uitbreidingsmodule op de basismodule



3. Plaats het bovendeel terug op de basismodule

De analoge uitbreidingsmodule stuurt een signaal naar de frequentieregelaar


Danfoss

# Plaatsen van een I/O module op basismodule

1. Verplaats het beschermkapje



Verwijder het beschermkapje van de aansluitplug aan de rechterkant van de basismodule.

Plaats het kapje op de aansluitplug aan de rechterkant van de I/O module welke aan de rechterkant van de AK samenstelling wordt geplaatst.

2. Plaats de uitbreidingsmodule rechts aan de basismodule

De basismodule moet spanningsloos zijn.





Als de twee rode sluitingen voor de DIN-rail montage open zijn, kan de module op de DIN-rail worden geplaatst. De twee sluitingen kunnen hierna gesloten worden.

Demonteren moet dus worden gedaan met de sluitingen in de 'open' positie.



Danfoss

# Bedrading

Bepaal tijdens de planning welke functie op welke plaats moet worden aangesloten.

- 1. Aansluiting in- en uitgangen Zie het eerder geselecteerde elektrisch schema:
- 2. Aansluiting LON communicatienetwerk De installatie van de datacommunicatie moet voldoen met de eisen die worden gesteld in document RC.8A.C...
- 3. Aansluiting voedingsspanning 24 V, de voeding mag niet voor andere regelaars of apparaten worden gebruikt. De klemmen mogen niet worden geaard.
- 4. Volg LED's

Zodra voeding op de regelaar wordt aangesloten zal de regelaar een interne controle uitvoeren. Dit regelaar zal na ongeveer 1 minuut klaar zijn zodra de LED 'Status' langzaam knippert.

- 5. Als er een netwerk is Stel het adres is en activeer de Service Pin
- 6. De regelaar kan nu geconfigureerd worden





<u>Danfvis</u>

# 4. Configuratie en bediening

Deze sectie beschrijft hoe de regelaar: • wordt geconfigureerd • wordt bediend

We hebben besloten om te werken op basis van toepassing 16, d.w.z een compressorregeling met 5 compressoren en een condensorregeling met 6 ventilatoren. . Het voorbeeld is op de volgende pagina nog een keer te zien.

Danfoss

### Voorbeeld koelinstallatie

De beschrijving van het instellen van de regelaar wordt gedaan aan de hand van onderstaand voorbeeld van een koelinstallatie. Het voorbeeld is identiek aan dat voor 'Toepassing 16', d.w.z. dat de regelaar een AK-PC 710 is met 3 uitbreidingsmodules.



#### **Compressorgroep:**

Koudemiddel R134a

- 1 frequentie geregelde compressor (30 kW, 30-60 Hz)
- 4 compressoren zonder cap.regeling (15 kW) met draaitijdegalisatie
- Beveiligingscircuit voor iedere compressor
- Gemeenschappelijke hoge druk bewaking
- Gemeenschappelijke laag druk bewaking
- Po instelling -15 °C, nachtverschuiving 5K

#### **Condensor:**

- 6 ventilatoren, stappenregeling
- Pc regelt op basis van buitentemperatuur Sc3

#### **Vloeistofvat:**

· Bewaking van vloeistofpeil in vloeistofvat

#### Machinekamer:

Temperatuurbewaking in machinekamer

#### **Beveiligingsfuncties:**

- Bewaking van Po, Pc, Sd en oververhitting in zuigleiding
- Po max =  $-5^{\circ}$ C, Po min =  $-35^{\circ}$ C
- Pc max = 50 °C
- Sd max = 120°C
- SH min = 5 °C, SH max = 35 °C

#### **Overig:**

- Alarmuitgang gebruikt
- Externe hoofdschakelaar gebruikt
- Bewaking van frequentieregelaar (VSD)

#### Data uit dit voorbeeld is gebruikt op de volgende pagina. Het resultaat is dat de onderstaande modules moeten worden gebruikt:

- AK-PC 710 basismodule
- AK-XM 204B relaismodule
- AK-XM 102B digitale ingangen module
- AK-OB 110 analoge uitgangen module

Let op!

Er is ook een interne hoofdschakelaar (instelling).

De capaciteit van de frequentie geregelde compressor moet groter zijn

Dit garandeert dat er geen gaten ontstaan in de capaciteitsregeling.

dan die van de volgende compressoren.

Zie hoofdstuk 5 voor verdere uitleg hierover.

<u>Danfoss</u>

# **Configuratie via Service Tool AK-ST 500**

### **Aansluiten PC**

PC met het 'Service Tool' programma wordt aan de regelaar aangesloten.



De regelaar moet 'aan' zijn en het 'Status' LED moet knipperen voordat het 'Service Tool' programma wordt gestart.

Start Service Tool programma

# Voor bediening van de Service Tool software, zie de desbetreffende handleiding. De eerste keer dat Service Tool wordt aangesloten op een 'nieuwe' regelaarversie, zal de opstart van Service Tool langer duren dan normaal. De voortgang kan worden gevolgd in de balk onderin het scherm. cache \ 080Z0111 \ Ver 1-2x1 100 Als de regelaar nieuw is, is het wachtwoord 123 Na het inloggen zal altijd als eerst het overzichtscherm worden getoond. In dit geval is het overzicht leeg, omdat de regelaar nog niet ingesteld en geconfigureerd is. De rode alarmbel in de rechter onderhoek betekent dat er een actief

De rode alarmbel in de rechter onderhoek betekent dat er een actief alarm in de regelaar aanwezig is. In dit geval komt dit omdat de regelaar nog niet is ingesteld.

### Inloggen met gebruikersnaam SUPV

Logon XK-PC 710 User name Access code SUPV V V DAIL SERV SUPV 2000.01.01 7 8 9 0 OK Cancel •

Selecteer de naam SUPV en voer het bijbehorende wachtwoord in



# Authorization

1. Ga naar het configuratiemenu

Druk op de oranje knop met de sleutel aan de onderkant van het scherm.



#### 2. Selecteer 'Authorization'



3. Verander instellingen voor gebruiker 'SUPV'.



4. Selecteer gebruikersnaam en wachtwoord

📉 Gebr. dial	oog	×
Instellingen ge	br.	
Naam gebr.		
Gebr. ID	4	
Wachtwoord		
Profiel gebr.	Supervisor	
HVAC		_
Licht		
Koeling		-
		_
OK	Terug	

5. Log opnieuw in met de gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord Wanneer de regelaar wordt geleverd is deze ingesteld met een standaard autorisatie voor verschillende gebruikersgroepen. Deze autorisaties kunnen nu of later worden aangepast aan de installatie.

Deze knop wordt altijd gebruikt om in dit scherm te komen. Op het scherm links zijn nog niet alle functies te zien. Naarmate we verder in de configuratie komen, zal er meer in dit scherm verschijnen.

Druk op de regel 'Authorisation' om naar de gebruikersinstellingen te gaan.

Selecteer de regel met gebruikersnaam SUPV. Druk op 'Change'.

Hier kan de 'supervisor' voor het specifieke systeem worden geselecteerd en een corresponderend wachtwoord voor deze persoon. In oudere versies van Service Tool AK-ST 500 was het mogelijk om in dit menu de taal te selecteren.

In de nieuwste versie van Service Tool zal de taalselectie van de regelaar automatisch gebeuren met de configuratie van Service Tool. De regelaar zal dezelfde taal gebruiken als is geselecteerd in Service Tool, maar alleen als deze taal in de regelaar aanwezig is. Indien de taal niet in de regelaar aanwezig is, zal automatisch de Engelse taal worden getoond.

Om de gemaakte instellingen te activeren, moet er opnieuw worden ingelogd met gebruikersnaam. Om het 'log-in' scherm te bereiken, druk op het 'slotje' in de linker bovenhoek van het scherm.



Danfoss

## Ontgrendel de configuratie van de regelaars

1. Ga naar het configuratiemenu



2. Selecteer Hoofdschakelaar



De regelaar kan alleen worden geconfigureerd wanneer deze ontgrendeld is.

De waarden kunnen worden veranderd wanneer de regelaar is vergrendeld, maar alleen als deze waarden niet de configuratie beïnvloeden.

3. Selecteer Configuratieslot Druk op het blauwe veld naaste de tekst AAN

Druk op net blauwe	e velu Haaste
No:000 AK-PC 710	
🔠 Lock/Unlock configu	ration
K	÷
Main Switch	OFF
Configuration lock	Locked

- 4. Selecteer Uit
  - Selecteer Uit en druk OK.





# Systeeminstelling

1. Ga naar het configuratiemenu





# Instellen type installatie

- 1. Ga naar het configuratiemenu
- 2. Selecteer type installatie



3. Stel het type installatie in







# Instellen compressorregeling

1. Ga naar het configuratiemenu

#### 2. Selecteer 'Zuiggroep'



3. Instellen waarden voor zuigdrukreferentie

📉 00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🔀				
🔒 Suction Group				
Po Reference	$\epsilon \in \mathbb{R}$			
Setpoint	-15.0 °C			
Night offset	5.0 K			
Max reference	80.0 °C			
Min reference	-80.0 °C			
<b>1</b> 00	<u> </u>			

Dr

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

4. Instellen waarden capaciteitsregeling

N 00:000 AK-PC 710				
🗄 Suction Group				
Capacity Ctrl. 🛛 💽 💽 🕑				
Compressor application	ns Ý			
1xVariable speed + Sing	gle step			
No. of compressors	5 📩			
Po Refrigerant type	R134a			
Step control mode	Cyclic			
Pump down	No			
VSD Min. speed	30.0 Hz			
VSD Start speed	45.0 Hz			
VSD Max. speed	60.0 Hz 📥			
Load shed limit	100 %			
Override limit Po	80.0 °C			
Override delay	10 min.			
Кр Ро	2.0			
Advanced ctrl. settings	No			
	<b>_</b>			
(Cra)				

Het configuratiemenu in Service Tool ziet er nu anders uit. Het geeft de mogelijke instellingen weer voor het geselecteerde type installatie.

Voor ons voorbeeld selecteren we: - Zuigdruk setpoint =  $-15^{\circ}$ C - Nacht offset waarde = 5K De instellingen kunt u links zien.

Er zijn meerdere pagina's. De zwarte balk laat zien welk van de pagina's nu is weergegeven. Beweeg tussen de pagina's door de + en – toetsen te gebruiken.

Voor ons voorbeeld selecteren we: - Koudemiddel R134a

- Schakelmethode 'Best passend'

- Waarden voor frequentieregeling Frequentieregeling is alleen mogelijk op compressor 1

De instellingen zijn links te zien.

Niet alle compressoren kunnen frequentie geregeld worden. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. Hieronder vindt meer informatie over de verschillende instellingen. Het nummer refereert aan het nummer en de afbeelding in de linkerkolom. Het scherm toont alleen de instellingen en uitlezingen die van toepassing zijn voor het voorbeeld 3 – Referentiemode Referentie = setpoint + nachtverschuiving + verschuiving van Po optimalisatie Setpoint (-80 to +30°C) Setpoint van gewenste zuigdruk in °C Nachtverschuiving (-25 tot +25 K) Verschuiving van de zuigdruk bij een actief nachtsignaal (K) Omschakeling naar nachtbedrijf is mogelijk door middel van een signaal via de datacommunicatie, een signaal op de 'nacht'-ingang of op basis van een weekschema in de regelaar. Max. referentie (-50 tot +80 °C) Maximale toelaatbare referentie voor de zuigdruk Min. referentie (-50 tot +80 °C) Minimale toelaatbare referentie voor de zuigdruk 4 - Compressorapplicaties Po koudemiddeltype Selecteer het gebruikte koudemiddel Po koudemiddelfactor K1, K2, K3 Wordt alleen gebruikt als het koudemiddeltype op 'Gebruiker gedefinieerd' staat Op en af stap mode Selecteer schakelpatroon voor compressoren Sequentieel: compressoren schakelen op en af op basis van compressornummer Cyclisch: Draaitijdegalisatie tussen compressoren (compressoren van dezelfde grootte) Best passend: Compressoren worden zodanig in en uitgeschakeld, dat de capaciteit het best met de belasting overeen komt (compressoren van ongelijke grootte) Pump-down Selecteer of een pump-down limiet benodigd is voor de laatste compressor. **Pump-down limiet Po** Instellen pump-down limiet voor de laatste compressor Freq.req. min. snelh. (0 – 60 Hz) Mimimum toegestane snelheid voordat de frequentieregelaar wordt gestopt Freq.reg. startsnelh. (20 - 60 Hz) Minimum snelheid voor start van frequentieregelaar (Moet hoger worden ingesteld dan 'Freq. reg. min. snelheid') **Freq.reg. max. snelh.** (40 – 120 Hz) Maximale toegestane snelheid voor de compressor Limieten load shedding Selecteer hoeveel ingangen benodigd zijn voor load sheddina **Override** limiet Po ledere belasting onder deze waarde is toegestaan. Als de Po deze waarde overschrijdt, wordt een tijdvertraging gestart. Als deze tijdvertraging verstrijkt, zal de 'load shedding limiet' worden opgeheven. Override vertraging Override vertraging voor load shed limiet 1. Als de zuigdruk de 'Override limiet Po' overschrijdt gedurende load shedding en de hier ingestelde vertraging is vertreken, zal 'load shedding limiet 1' niet meer actief zijn. **Kp Po** (0, 1 - 10, 0)Versterkingsfactor voor zuigdrukregeling Uitgebr. reg.instel. Selecteer of de uitgebreide regelinstellingen zichtbaar moeten ziin Min. capaciteitswijz. (0 – 100%)

Minimale wijziging van de gewenste capaciteit die welke resulteert in een compressorschakeling. Alleen voor enkele compressoren (zonder cap.reg.) en 'op en



Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

5. Instellen capaciteiten van compressoren

compressore	.11
📉 00:000 AK-PC	710 🔳 🗖 🔀
🗄 Suction Group	
Compressors	K C III D
Comp. 1 size	30.0 KW
Comp. 2 size	25.0 K/V
Comp. 3 size	25.0 K/V
Comp. 4 size	25.0 KW
Comp. 5 size	25.0 KW
0m	

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

#### 6. Beveiligingsinstellingen

Suction Group Safety Low liquid level delay VSD Safety delay Air room high limit Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	5 min 5 min 120.0 °C 5 min. 50 % 25 %
Safety Low liquid level delay VSD Safety delay Air room high limit Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	€ € 1 € 100 °C 5 min. 120.0 °C 5 min. 50 % 25 % 100 °C
Low liquid level delay VSD Safety delay Air room high limit Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	5 min. ▲ 5 min. 120.0 °C 5 min. 50 % 25 %
VSD Safety delay Air room high limit Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	5 min. 120.0 °C 5 min. 50 % 25 %
Air room high limit Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	120.0 °C 5 min. 50 % 25 %
Air room high delay Emergency cap. day Emergency cap. night	5 min. 50 % 25 %
Emergency cap. day Emergency cap. night	50 % 25 %
Emergency cap, night	25 %
	400.0.00
Sd max. limit	120.0 °C
Pc max. limit	50.0 °C
Pc max. alarm delay	0 min. 🧅
Po min. limit	-40.0 °C
Po max. alarm	100.0 °C
Po max. delay	5 min.
Safety restart time	5 min.
SH min. alarm	0.0 K
SH max. alarm	80.0 K
SH alarm delay	5 min. 📮
0m	<b>~</b> *

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

Voor ons voorbeeld selecteren we:

- frequentiegeregelde compressor van 30 kW (compressor 1) - 4 compressoren van 25 kW De instellingen worden getoond in de afbeelding.

(Bij een cyclische werking hebben alle compressoren met één stap dezelfde grootte. Daarom is er maar één instelling, maar deze geldt voor alle vier compressoren.)

Voor ons voorbeeld selecteren we: - Maximale persgastemperatuur = 120°C

- Maximale condensordruk =  $50^{\circ}$ C
- Minimale zuigdruk = -35°C
- Alarmlimiet voor maximale  $zuigdruk = -5^{\circ}C$
- Alarmlimiet voor minimale en maximale oververhitting = 5 en 35 K

af stap mode' volgens de 'Best passend' methode. Minimaliseer schakelen Instellen versterking van dynamische vergroting van neutrale zone bij compressorschakelingen (zie pagina 75) Vertr. uitgangen opstart (15 – 900 s) Na opstart zal gedurende deze tijd alleen de eerste compressorstap actief zijn.

#### 5 – Compressoren

In dit scherm wordt de capaciteitverdeling tussen de compressoren verdeeld.

De in te stellen capaciteiten zijn afhankelijk van de geselecteerde compressorapplicatie en de 'op en af stap mode'. Nominale capaciteit (0.0 – 99.9 kW)

Stel de nominale capaciteit van de betreffende compressor in. Voor frequentie geregelde compressoren moet de nominale capaciteit worden ingesteld bij 50Hz.

#### 6 - Beveiliging

#### Vertragingstijd voor vloeistofpeilalarm

Stel de vertragingstijd (vanaf het moment dat het signaal wegvalt op de ingang tot het moment dat het alarm wordt verstuurd) in.

Temperatuuralarmlimiet

Stel de vertragingstijd in.

**Temperature alarm limit** 

Stel de drempelwaarde voor het temperatuuralarm in.

### Vertragingstijd voor het temperatuuralarm

#### Stel de vertragingstijd in. Noodcapaciteit dag

De gewenste ingeschakelde capaciteit in een 'dag' situatie in geval van noodregeling als resultaat van een probleem met de regelsensor voor de zuigdruk.

#### Noodcapaciteit nacht

De gewenste ingeschakelde capaciteit in een 'nacht' situatie in geval van een noodregeling als resultaat van een probleem met de regelsensor voor de zuigdruk.

#### Max. persgastemp.

Maximale waarde voor de persgastemperatuur 10 K onder deze waarde, wordt de compressorcapaciteit gereduceerd en de volledige condensorcapaciteit ingeschakeld. Indien deze waarde wordt overschreden, wordt alle compressorcapaciteit afgeschakeld.

#### Max. cond. druk

Maximale waarde voor de condensatiedruk in °C 3 K onder deze waarde, wordt de compressorcapaciteit gereduceerd en de volledige condensorcapaciteit ingeschakeld. Indien deze waarde wordt overschreden, wordt alle compressorcapaciteit afgeschakeld.

#### Max. cond. druk vertr.

Tijdvertraging voor het maximale condensatie druk alarm Min. zuigdruk

Minimale waarde voor de zuigdruk in °C

Als deze waarde wordt overschreden, wordt alle compressorcapaciteit afgeschakeld.

#### Po max. alarm

Alarmlimiet voor te hoge zuigdruk

#### Po max. vertr.

Vertragingstijd voor alarm voor te hoge zuigdruk Po Herstarttijd

Algehele tijdvertraging voor herstart van compressor.

(van toepassing op functies: 'Max. persgastemp.', 'Max. cond. druk', en 'Min. zuigdruk'.

#### SH min. alarm

Alarmlimiet voor minimale oververhitting in de zuigleiding SH max. alarm

Alarmlimiet voor maximale oververhitting in de zuigleiding SH alarmvertr.

Tijdvertraging voor alarm voor minimale of maximale oververhitting in de zuigleiding



📉 00:000 AK-PC 710 📃 🗖 🔀				
🛗 Suction Group Anti cycle timers 🛛 💽 🕞 🕒				
Mi	n OFF time I	∕lin ON time	Recycle	
<u>.</u>	0 min.	0 min.	6 min.	
3	0 min.	0 min.	6 min.	
3	0 min.	0 min.	6 min.	
4	0 min.	0 min.	6 min.	
3	0 min.	0 min.	6 min.	

÷

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

8. Instellen timers veiligheids-

uitschakeling					
📉 00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🔀					
🔚 Suction Group					
Saf	ety timers 🛛 📗	€ €			
	Cutout delay	Restart delay			
<u>.</u>	0 min.	5 min.			
2	0 min.	5 min.			
3	0 min.	5 min.			
4	0 min.	5 min.			
5	0 min.	5 min.			
٥r	3	<u></u>			

Minimale UIT tijd voor compressorrelais Minimale AAN tijd voor compressorrelais Anti-pendel tijd (tijd tussen twee starts van hetzelfde relais)

#### 7 – Anti-pendel timers

Stel hier eventuele minimum AAN of UIT tijden. Min. UIT-tijd

De tijd dat de compressor in ruststand moet zijn voordat deze opnieuw start.

#### Min. AAN-tijd

De tijd dat de compressor actief moet zijn voordat deze stopt.

#### Herstarttijd

Het kleinste tijdsinterval tussen twee opeenvolgende starts.

#### 8 – Timers veiligheidsuitschakeling

**Uitschakelvertraging** De tijdvertraging tussen het uitschakelen van een compressor door een beveiligingsfunctie en het genereren van een alarm. Herstartvertraging

Minimum tijd dat een compressor weer 'OK' moet zijn na een veiligheidsuitschakeling. Na deze interval mag de compressor weer starten.

Als deze tijden elkaar overlappen, zal de regelaar de langste tijd gebruiken.







# Configuratie in- en uitgangen

1. Ga naar het configuratiemenu

#### 2. Selecteer I/O configuratie



3. Configuratie van Digitale uitgangen

I/O configuration				
Digital outputs	$\leq$			
Load	Mod. Pt	Active at		
Compressor 1	1 - 12	ON 🔺		
Compressor 2	1 - 13	ON		
Compressor 3	1 - 14	ON		
Compressor 4	1 - 15	ON		
Compressor 5	1 - 16	ON		
Fan 1/VSD	1 - 17	ON		
Fan 2	1 - 18	ON		
Fan 3	1 - 19	ON		
Fan 4	2 - 1	ON		
Fan 5	2 - 2	ON 🗖		
Fan 6	2 - 3	ON 👻		
Alarm	2 - 8	OFF 🗸		
Om	(			

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

#### 4. Configuratie Digitale ingangen

📉 00:000 AK-PC	710			×
🔒 I/O configuration	n			
Digital Inputs	$\langle$	$\in$		€
Alarm / Function	Mod.	Pt	Active	at
Ext. Main Switch	1 -	1	Closed	-
LP safety	1 -	2	Open	
HP safety	1 -	3	Open	
Low liquid level	1 -	4	Open	
Load shed	1 - 1	11	Closed	
Comp. 1 safety	3 -	1	Open	
Comp. 2 safety	3 -	2	Open	
Comp. 3 safety	3 -	3	Open	
Comp. 4 safety	3 -	4	Open	
Comp. 5 safety	3 -	5	Open	
VSD safety	3 -	6	Open	-
Common fan safety	3 -	7	Open	
Night setback	3 -	8	Closed	•
Time		_	2	•
	R. Land			

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

De uitgangen zijn ingeschakeld als de waarde Aan is (relais geactiveerd)

!!! Het alarm is geïnverteerd, zodat we een alarm hebben als de voeding van de regelaar valt.

Stel voor elke ingang in of de functie actief moet zijn wanneer de ingang in de positie Gesloten of Open staat.

Er is 'Open' geselecteerd voor alle beveiligingscircuits. Dit betekend dat onder normale omstandigheden het contact is gesloten en er pas een alarm optreedt als het contact verbroken wordt.



### 5. Configuratie van analoge uitgangen

🔁 00:000 AK-PC 7	/10	
🔒 I/O configuration	1	
Analogue outputs	$\leq$	Ð
Function Mc	id. Pt	Туре
Speed compressor	1 - 24	0 -10 V
Speed condenser	1 - 25	0 -10 V



Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

### 6. Configuratie van analoge ingangen

🔛 I/O configui Analog Inputs	atio	n	1	€
Sensor	Mod.		Pt	Type
Saux Air room	1	-	5	Pt 1000
Po suction pres	. 1	-	6	AKS32R-12
Pc cond. pres.	1	-	7	AKS32R-34
Ss suction gas	1	-	8	Pt 1000
Sd disch. gas	1	-	9	Pt 1000
Sc3 Air on	1	-	10	Pt 1000

	<b>5 - Analoge uitgangen</b> De volgende signalen zijn mogelijk: 0 - 10 V 2 - 10 V 0 -5 V 1 - 5V
Instelling analoge uitgang voor frequentieregeling van compressor.	<b>6 - Analoge ingangen</b> De volgende signalen zijn mogelijk: Temperatuursensoren: • Pt1000 • PTC 1000
Instelling van analoge ingangen voor sensoren.	Drukopnemers: • AKS 32, -1 - 6 Bar • AKS 32R, -1 - 6 Bar • AKS 32R, -1 - 9 Bar • AKS 32R, -1 - 9 Bar3 • AKS 32R, -1 - 12 Bar • AKS 32R, -1 - 12 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 34 Bar • AKS 32R, -1 - 34 Bar • AKS 32R, -1 - 50 Bar • AKS 32R, -1 - 50 Bar • AKS 2050, -1 - 59 Bar • AKS 2050, -1 - 59 Bar • AKS 2050, -1 - 59 Bar • AKS 2050, -1 - 159 Bar • Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve druk).

#### Inst

mogelijk: Temperatuursensoren: • Pt1000 • PTC 1000 Drukopnemers: • AKS 32, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 50 Bar • AKS 2050, -1 – 59 Bar • AKS 2050, -1 – 59 Bar • AKS 2050, -1 – 159 Bar • Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	De volgende signalen zijn
Temperatuursensoren: • Pt1000 • PTC 1000 Drukopnemers: • AKS 32, -1 - 6 Bar • AKS 32R, -1 - 6 Bar • AKS 32R, -1 - 9 Bar • AKS 32R, -1 - 9 Bar • AKS 32R, -1 - 12 Bar • AKS 32R, -1 - 12 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 20 Bar • AKS 32R, -1 - 34 Bar • AKS 32R, -1 - 34 Bar • AKS 32R, -1 - 50 Bar • AKS 2050, -1 - 59 Bar • AKS 2050, -1 - 59 Bar • AKS 2050, -1 - 159 Bar • Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	mogelijk:
<ul> <li>Pt1000</li> <li>PTC 1000</li> <li>PTC 1000</li> <li>Drukopnemers: <ul> <li>AKS 32, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar3</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 22R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>KKa 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>KKa 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul> </li> </ul>	Temperatuursensoren:
<ul> <li>PTC 1000</li> <li>Drukopnemers: <ul> <li>AKS 32, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar3</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul> </li> </ul>	• Pt1000
Drukopnemers: • AKS 32, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 50 Bar • AKS 2050, -1 – 59 Bar • Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	• PTC 1000
Drukopnemers: • AKS 32, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 6 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 9 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 12 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 20 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 34 Bar • AKS 32R, -1 – 50 Bar • AKS 2050, -1 – 59 Bar • Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	
<ul> <li>AKS 32, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar3</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	Drukopnemers:
<ul> <li>AKS 32R, -1 - 6 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 9 Bar3</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, -1 – 6 Bar
<ul> <li>AKS 32, -1 – 9 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 9 Bar3</li> <li>AKS 32R, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 6 Bar
<ul> <li>AKS 32R, -1 – 9 Bar3</li> <li>AKS 32, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, - 1 – 9 Bar
<ul> <li>AKS 32, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 9 Bar3
<ul> <li>AKS 32R, -1 – 12 Bar</li> <li>AKS 32, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, - 1 – 12 Bar
<ul> <li>AKS 32, - 1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 20 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 - 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 12 Bar
<ul> <li>AKS 32R, -1 – 20 Bar</li> <li>AKS 32, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, - 1 – 20 Bar
<ul> <li>AKS 32, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 20 Bar
<ul> <li>AKS 32R, -1 – 34 Bar</li> <li>AKS 32, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, - 1 – 34 Bar
<ul> <li>AKS 32, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 34 Bar
<ul> <li>AKS 32R, -1 – 50 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32, - 1 – 50 Bar
<ul> <li>AKS 2050, -1 – 59 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 32R, -1 – 50 Bar
<ul> <li>AKS 2050, -1 – 99 Bar</li> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiometrische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones ingesteld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 2050, -1 – 59 Bar
<ul> <li>AKS 2050, -1 – 159 Bar</li> <li>Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve</li> </ul>	• AKS 2050, -1 – 99 Bar
• Klantspecifieke ratiome- trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	• AKS 2050, -1 – 159 Bar
trische toepassing. In dat geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	<ul> <li>Klantspecifieke ratiome-</li> </ul>
geval worden hier de min. en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	trische toepassing. In dat
en max. drukzones inge- steld (meting relatieve	geval worden hier de min.
steld (meting relatieve	en max. drukzones inge-
	steld (meting relatieve

Danfoss

# Instellen alarmprioriteiten

1. Ga naar het configuratiemenu

#### 2. Selecteer Alarmprioriteiten



#### 3. Instellen alarmprioriteiten voor Zuiggroep

📉 00:000 AK-PC 710		×
🔒 Alarm priorities		
Suction	∈    _ [	Ð
Low suction pressure Po	Low	-
High suction pressure Po	High	
High discharge temp Sd	High	
Low superheat Ss	Medium	
High superheat Ss	Medium	
Po sensor error	High	_
Ss sensor error	High	
Sd sensor error	High	
HP safety	High	-
LP safety	High	
Comp. 1 safety	Medium	
Comp. 2 safety	Medium	
Comp. 3 safety	Medium	
Comp. 4 safety	Medium	
Comp. 5 safety	Medium	•
Om	<b>N</b>	

Veel functies hebben een bijbehorend alarm.

Aan alle gemaakte selecties en instellingen worden, indien aanwezig, aan een alarm gekoppeld. Dit is te zien in de schermen links.

Aan alle alarmen kan een bepaalde prioriteit worden gegeven: - 'Hoog' is de hoogste prioriteit

- 'Alleen reg.' is de laagste prioriteit

- 'Uit' geeft geen alarmactie

De relatie tussen prioriteit en actie is te zien in de onderstaande tabel.

Instelling	Reg.	Alarm relais	Net- werk	AKM- best.
Ноод	Х	Х	Х	1
Medium	Х		Х	2
Laag	Х		Х	3
Alleen reg.	Х			4
Uit.				

Voor ons voorbeeld selecteren we de instellingen zoals in het scherm is weergegeven.

Voor ons voorbeeld selecteren we de instellingen zoals in het scherm

is weergegeven.

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan. Þ

#### 4. Instellen alarmprioriteiten voor Condensor

📉 00:000 AK-PC 710	
Alarm priorities	
Condenser 🔣	∈ I €
High cond. pressure Pc	High
Pc sensor error	High
Sc3 sensor error	Medium
Common Fan safety	Medium
Tea	2 .

÷

Druk op de +knop om naar de volgende pagina te gaan.

<u>Danfoss</u>

5. Instellen alarmprioriteiten voor temperatur en digi-

tale signalen	
📉 00:000 AK-PC 7	710 📃 🗖 🔀
🔒 Alarm priorities	
Common	K C I D
Main Switch	High
Saux sensor error	Medium
Air room High temp.	Low
Low liquid level	Medium
VSD safety	Medium
0m	



# Sluiten configuratie

- 1. Ga naar het configuratiemenu
- 2. Selecteer Configuratieslot

<b>8</b> 00	:000 AK-PC 710	
🔒 C	onfiguration menu	
 	Lock/Unlock.configu	uration 🔄
	System setup	
	Coloct plant type	

3. Sluiten configuratie



De regelaar zal nu de geselecteerde functies en de gedefinieerde in-en uitgangen met elkaar vergelijken. Het resultaat is te zien in de volgende sectie waar de configuratie wordt gecontroleerd. Klik op het veld naast Configuratieslot

Selecteer **UIT** 

Druk **OK** 

De configuratie van de regelaar is nu vergrendeld. Voordat er dus nu veranderingen kunnen worden gedaan in de configuratie van de regelaar, zal de configuratie eerst ontgrendeld moeten worden.



<u>Danfoss</u>

# Controleren configuratie

- 1. Ga naar het configuratiemenu
- 2. Selecteer I/O configuratie



3. Controleer configuratie van digitale uitgan-

gen		
🔼 00:000 АК-РС	710	. 🗆 🛛
🔒 I/O configurati	on	
Digital outputs	$\leq$	
Load	Mod. Pt	Active at
Compressor 1	1 - 12	ON 🔺
Compressor 2	1 - 13	ON 🗍
Compressor 3	1 - 14	ON
Compressor 4	1 - 15	ON
Compressor 5	1 - 16	ON
Fan 1/VSD	1 - 17	ON
Fan 2	1 - 18	ON
Fan 3	1 - 19	ON
Fan 4	2 - 1	ON
Fan 5	2 - 2	ON 🚽
Fan 6	2 - 3	ON 👻
Ree		•
	A CARLER OF	

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

4. Controleer configuratie van digitale ingan-

2	gen				
	📉 00:000 AK-PC	710			×
	🔒 I/O configuration	n			
	Digital Inputs	$\langle$	E		•
	Alarm / Function	Mod.	Pt	Active	at
	Ext. Main Switch	1 -	1	Closed	•
	LP safety	1 -	2	Open	
	HP safety	1 -	3	Open	
	Low liquid level	1 -	4	Open	
	Load shed	1 - 1	11	Closed	
	Comp. 1 safety	3 -	1	Open	
	Comp. 2 safety	3 -	2	Open	
	Comp. 3 safety	3 -	3	Open	
	Comp. 4 safety	3 -	4	Open	
	Comp. 5 safety	3 -	5	Open	
J	VSD safety	3 -	6	Open	-
	Common fan safety	3 -	7	Open	
	Night setback	3 -	8	Closed	•
	7.00		-	2	•
I					



+

Druk op de +knop om naar de volgende pagina te gaan.

### Voor deze controle moet de configuratie vergrendeld zijn

(Pas als het configuratieslot is gesloten, worden alle instellingen voor de in-en uitgangen geactiveerd)

Er is een fout opgetreden als het volgen- de zichtbaar is:
U-U ON
Een <b>0-0</b> naast een gedefinieerde functie. Indien een instelling is terug gezet naar 0-0, moet deze functie worden gecontroleerd.
De fout wordt veroorzaakt door de twee modules die zijn aangesloten op de regelaar die wordt geschakeld.



5. Controleer configuratie van analoge uitgangen



(Als er geen snelheidsregeling voor de condensorventilatoren wordt gebruikt, kunnen de module en het puntnummer 0-0 zijn.)

Ð

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

6. Controleer configuratie van analoge ingangen

📉 00:000 AK-PC 710	
I/O configuration	
Analog Inputs 🛛 📗	€Ⅲ€
Sensor Mod. P	t Tvpe
Saux Air room 1 - 🤅	5 Pt 1000
Po suction pres. 1 - 1	6 AKS32R-12
Pc cond. pres. 1 - 3	7 AKS32R-34
Ss suction gas 1 - (	B Pt 1000
Scidisch.gas 1 - 🤉	9 Pt 1000
Sc3 Airon 1 - 10	D Pt 1000
-	<b>•</b> •
(CA)	

<u>Danfoss</u>

# Controleren aansluitingen

- 1. Ga naar het configuratiemenu
- 2. Selecteer I/O status en handbediening



3. Controleer digitale uitgangen

📉 00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🔀					
🔒 I/O status and manual					
Digital outputs	$\leq$		€		
Name / Load	Mode	value			
Compressor 1	Auto	- OFF	•		
Compressor 2	Auto	- OFF			
Compressor 3	Auto	- OFF			
Compressor 4	Auto	- OFF			
Compressor 5	Auto	- OFF			
Fan 1/VSD	Auto	- OFF			
Fan 2	Auto	- OFF			
Fan 3	Auto	- OFF			
Fan 4	Auto	- OFF			
Fan 5	Auto	- OFF			
Fan 6	Auto	- OFF	-		
Alarm	Auto	- OFF	•		
0m	1				

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

#### 4. Controleer digitale ingangen

📉 00:000 AK-PC 7	10 📃				
🔠 I/O status and manual					
Digital Inputs	$\leq$	•			
Name / Alarm	Mode	value			
Ext. Main Switch	Auto	- OFF 🕒			
LP safety	Auto	- OFF 📃			
HP safety	Auto	- OFF			
Low liquid level	Auto	- OFF			
Load shed	Auto	- OFF			
Comp. 1 safety	Auto	- OFF			
Comp. 2 safety	Auto	- OFF			
Comp. 3 safety	Auto	- OFF			
Comp. 4 safety	Auto	- OFF 📕			
Comp. 5 safety	Auto	- OFF			
VSD safety	Auto	- OFF 🔻			
Common Fan safety	Auto	- OFF			
Night setback	Auto	- OFF 🔽			
0m	1				

÷

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

worden gecontroleerd op de juiste aansluiting. **Voor deze controle moet de configuratie vergrendeld zijn** Door iedere uitgang handmatig te bedienen kan gecontroleerd worden of de uitgang correct is aangesloten.

Voordat de regeling wordt gestart moeten eerste alle in- en uitgangen

AUTO	De uitgang wordt geregeld door de regelaar
HAND UIT	De uitgang is geforceerd UIT
HAND AAN	De uitgang is geforceerd AAN (handbediening)

Verbreek het beveiligingscircuit van compressor 1. Controleer dat LED DI1 op uitbreidingsmodule uit gaat. Controleer dat de waarde voor het beveiligingscircuit van compressor 1 veranderd naar AAN. De overige digitale ingangen moet op dezelfde manier worden gecontroleerd.



#### 5. Controleer analoge uitgangen

_					
-	00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🗖 🔀				
🔒 I/O status and manual					
Ana	log Outputs 🛛 💽 💽 🗩				
Nan	ne Mode value				
Con	npressor speed Auto - 0.0 %				
Con	dens Set value 🛛 🚺 0.0 %				
	MAN				
	OK Cancel				
	00:000 AK-PC 710 📃 🗖 🗙				
₿	I/O status and manual				
Ana	log Outputs 🛛 💽 💽 🗩				
Nan	ne Mode value				
Con	npressor speed MAN - 50.0 %				
Con	Set value				
	100.0 %				
	50.0 %				
	0.0 %				

6. Zet de regeling van het uitgangsvoltage terug op automatisch

🔊 00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🔀				
🗄 I/O status and manual				
K C II 🗩				
Mode value				
Auto - 0.0 %				

OK Cancel

Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

#### 7. Controleer analoge ingangen

📉 00:000 AK-PC	710
📳 I/O status and r	nanual
Analog Inputs	K C II 🗩
Name/sensor	value
Saux Air room	***** °C
Po suction temp.	***** °C
Pc cond. temp.	***** °C
Ss suction gas	***** °C
Sd disch. gas	***** "C
Sc3 Air on	***** "C
Ten	<u> </u>

Stel de regeling van de uitgang in op handbediening

Klik op het **'Mode**' veld

Selecteer 'Hand'

Druk **OK** 

Klik op het **'Waarde'** veld Selecteer bijvoorbeeld **50%** Druk **OK** 

Op de uitgang kan nu de verwachte waarde gemeten worden. In dit geval is dat 5 Volt.

Voorbeeld van de relatie tussen een gedefinieerd uitgangssignaal en de handmatig ingestelde waarde.

Definitie		Instelling		
	0 %	50 %	100 %	
0 - 10 V	0 V	5 V	10 V	
1 - 10 V	1 V	5.5 V	10 V	
0 - 5 V	0 V	2.5 V	5 V	
2 - 5 V	2 V	3.5 V	5 V	

Controleer of alle sensoren de juiste waarden aangeven. In ons geval is er voor sensoren geen waarde te zien.

Dit kan komen door:

- De sensor is niet aangesloten
- De sensor is kortgesloten
- Het module- en puntnummer is niet goed ingesteld
- De configuratie is niet vergrendeld

<u>Danfoss</u>

# Controleren instellingen

#### 1. Ga naar het overzicht



🔊 00:000 AK-PC 710 🛛 🗖 🔀				
🔠 00:000 AK-PC 71 💌 Overview 💌				
Overview				
	Temp	Ref	Status	Alarm
5	****** °C	-15.0 °C	Stopped	1
m	****** °C	35.0 °C	Stopped	1
Om			A ~	

2. Selecteer de zuiggroep



3. Doorloop alle schermen van de zuiggroep



Doorloop de schermen met de +- toetsen. Denk ook aan de instellingen onderaan de pagina's die alleen door middel van de 'scroll bar' te zien zijn.

#### 4. Beveiligingsfuncties

🔁 00:000 АК-РС	710	
🗟 Suction		<b>•</b>
Safety monitoring		
<u> </u>	Po	****** °C
S	Ρc	***** "C
HP safety		error 📩
LP safety		ок
Low liquid level		error 📥
Sd		***** °C
Ss		***** °C
Superheat		***** K
Sd max. limit		120.0 °C 🚽
0 6 A		<u></u>

5. Ga terug naar het overzicht



6. Selecteer de condensorgroep



# Voordat de regeling wordt gestart, moet gecontroleerd worden of alle instellingen correct.

Het overzichtsscherm toont nu 1 regel voor iedere algemene functie. Door op het icoon te klikken wordt een aantal schermen getoond met verschillende instellingen. Het zijn deze instellingen die gecontroleerd moeten worden.

De laatste pagina bevat de beveiligingsfuncties en herstarttijd.

Danfoss

### 7. Doorloop alle schermen van de condensorgroep



Doorloop de schermen met de +- toetsen. Denk ook aan de instellingen onderaan de pagina's die alleen door middel van de 'scroll bar' te zien zijn.

#### 8. Beveiligingsfuncties

📉 00:000 АК-РС	710	
🗄 Condenser		<b>•</b>
Safety monitoring		€     €
	Рc	***** °C
	Ref.	35.0 °C
HP safety		error
LP safety		ОК
Low liquid level		error
Common Fan safet	y	error
Pc max. limit		50.0 °C
Pc max. alarm dela	/	0 min.
Safety restart time		5 min.
0a (a) (b)		<b>N</b>

9. De regelaar is nu ingesteld

De laatste pagina bevat de beveiligingsfuncties en herstarttijd.



# Schemafunctie

1. Ga naar het configuratiemenu



2. Selecteer schema



3. Stel het schema in

🔼 00:000 АК-РС	710 📃 🗖 🚺	K
🗄 00:000 AK-PC 71	Verview	•
Day/Night Schedule	$\epsilon$	Ð
Status: Day	Next shift: Tue. 17:	58
	12 14 16 18 20 22 2	!4 
Mon		
Tue		
Wed		
Thu		1
Fri		1
Sat		1
Sun		1
Hol		

Ter informatie Deze instelling is niet nodig in het voorbeeld. Het signaal komt binnen via DI8.

In gevallen waar de regelaar in een netwerk is geïnstalleerd met een systeemunit, kan deze instelling ook in de systeemunit worden gedaan welke het dag/nachtsignaal vervolgens naar de regelaar stuurt.

De instelling kan alleen worden gebruikt als de regelaar als zelfstandige eenheid werkt en is uitgerust met een klokmodule.

Selecteer een weekdag en stel de tijd in voor de 'dag' periode. Doe dit voor alle dagen.

Het complete schema voor de hele week wordt in het scherm getoond.

Dantoss

# Installatie in netwerk

1. Stel het adres in (in dit voorbeeld adres 3) Draai de rechter adresschakelaar zo dat de pijl naar de 3 wijst. De overige 2 adresschakelaar moeten beide naar de 0 wijzen.



### 2. Druk op de Service Pin

Druk op de 'Service Pin' en houdt deze ingedrukt tot de 'Service Pin' LED gaat branden.



### 3. Wacht op antwoord van de systeemunit

Afhankelijk van de grootte van het netwerk kan het tot 1 minuut duren tot de regelaar een antwoord krijgt of de regelaar is geïnstalleerd in het netwerk.

Wanneer de regelaar in het netwerk is geïnstalleerd, zal de Status LED sneller gaan knipperen (twee maal per seconde). Dit zal 10 minuten duren

### 4. Log opnieuw in met Service Tool

۵

Als Service Tool met de regelaar was verbonden terwijl deze werd geïnstalleerd in het netwerk, moet er opnieuw worden ingelogd.



De regelaar moet communiceren met een netwerk. In dit netwerk kennen we adres 3 toe aan deze regelaar.

Dit adres mag maar door 1 regelaar binnen het netwerk worden gebruikt.

#### Eisen aan de systeemunit

De systeemunit moet een gateway van het type AKA 245 zijn met softwareversie 6.14 of hoger of een AK-SM systeem manager.



#### Als er geen antwoord komt van de systeemunit

Als de Status LED niet sneller gaat knipperen dan normaal, is de regelaar niet in het netwerk geïnstalleerd. Dit kan komen door het volgende:

#### **Het ingestelde adres is buiten het juiste bereik ingesteld** Adres 0 kan niet worden gebruikt.

Als de systeemunit een AKA243B is, kunnen alleen adressen 1 tot 10 worden gebruikt.

#### Het ingestelde adres wordt al door een andere regelaar in het netwerk gebruikt:

Het adres moet worden gewijzigd naar een ander (leeg) adres.

#### De bedrading is niet correct uitgevoerd

**De afsluiting van het netwerk is niet correct uitgevoerd.** De eisen die worden gesteld aan de installatie van de datacommunicatie zijn beschreven in document ' Data communcation connections to ADAP-KOOL® Refrigeration Controls" RC8AC.



# **Eerste opstart**

# **Controleer alarmen**

1. Ga naar het overzicht



Druk op de blauwe knop met de compressor en condensor linksonder in het scherm.

2. Ga naar de alarmlijst



Druk op de blauwe knop met de alarmbel onderin het scherm

#### 3. Controleer de actieve alarmen



4. Verwijder opgeheven alarmen uit alarmlijst

Druk op het rode kriuis om alle opgeheven alarmen uit de alarmlijst te verwijderen.

#### 5. Controleer nogmaals de actieve alarmen







# Start regeling

1. Ga naar het Start/Stop scherm



Druk op de blauwe 'handbediening' toets onderin het scherm

2. Start regeling

<b>%</b> 00:00	00 AK-PC 710 📃	
🔓 00:00	0 AK-PC 71 💌 Overvie	w 💌
Start / Sto	op 🧧 📘	+
Main Swite	:h	OFF
Ext. Main 9	Set value	ON
	OK Cancel	
Om m	NLAN	

Klik op het veld naast **'Hoofdschakelaar'** Selecteer **'AAN'.** Druk **'OK'.** De regelaar zal nu starten met het regelen van de compressoren en condensorventilatoren

Let op! De regelaar zal pas starten met regelen als zowel de interne als externe hoofdschakelaar AAN is.

Danfoss

# Handbediening capaciteit

#### 1. Ga naar het overzicht



#### 2. Selecteer de zuiggroep



Druk op de toets van de zuiggroep die handmatig bediend moet worden.



Druk op de '+' knop om naar de volgende pagina te gaan.

#### 3. Stel de capaciteitsregeling in op handmatig



4. Stel de gewenste capaciteit in Druk op het blauwe veld naast **'Handbed. cap.** 



Als de compressorcapaciteit handmatig bediend moet worden, volg dan de volgende procedure:

Druk op het blauwe veld naast '**Regeling'** Selecteer '**Hand'** Druk '**OK'** 

Stel de capaciteit in als een percentage van het geheel. Druk **'OK'** 

<u>Danfvis</u>

# Snelle set-up

It is advantageous for the installer, familiar with the controller, to follow the following procedure:

1. Unlock the configuration

- 2. Select application (service tool then closes down)
- 3. Select refrigerant
- 4. Set the compressor sizes (only if they are different)
- 5. Lock the configuration
- 6. Check inputs and outputs
- 7. Turn main switch ON.



# Werking met EKA 164, EKA 166 of AKM

De functies van de regelaar die via display EKA 164, EKA 166 of systeemsoftware AKM worden weergegeven, zijn te zien op de volgende pagina's.

Voor toegang tot de parameters houdt u de bovenste knop ingedrukt.

EKA-text	AKM text	R/W	Description / Parameter	Range	Default
Reference					
r01	Neutral zone K	W	Width of neutral zone for compressor control	0,1 – 20,0 K	6,0 K
r04	Po sensor adjust	W	Calibration of Po sensor	-10,0 - 10,0 Bar	0,0 bar
r12	Main switch	w	"Main switch for start/stop of control ON: Normal control OFF: Control is stopped"	"ON: Normal control OFF: Control is stopped"	OFF
r13	Night offset K	W	Displacement value for suction pressure in con¬nection with an active night setback signal (set in Kelvin)	-25,0 - 25,0 K	0,0 K
r23	Po setpoint °C	W	Setting of required reference pressure in °C	-80,0 °C - 30,0 °C	-15,0 °C
r24	Comp. ctrl. Ref. °C	R	Actual reference temp. for compressor capacity (incl. external reference signal, if any)		
r25	Max reference °C	W	Max. permissible suction pressure reference	-50,0 °C - 80,0 °C	80,0 °C
r26	Min Reference °C	W	Min. permissible suction pressure reference	-80,0 °C - 25,0 °C	-80,0 °C
r27	Night setback	R	Actual status of night setback	ON/OFF	
r28	Pc setpoint °C	W	Setting of desired condensing pressure in ℃	-25,0 °C - 90,0 °C	35,0 °C
r29	Cond. ctrl. Ref. °C	R	Reference for condenser in ℃		
r30	Min Reference °C	W	Min. permitted condenser pressure reference	-25,0 °C - 100,0 °C	10,0 °C
r31	Max Reference °C	w	Max. permitted condenser pressure reference	-25,0 °C - 100,0 °C	50,0 °C
r32	Pc sensor adjust	W	Calibration of Pc sensor	-10,0 - 10,0 Bar	0,0 bar
r33	Pc Reference mode	w	"Choice of condenser pressure reference 0: Reference = Pc setpoint 1: The reference is changed as a function of Sc3 the external temperature signal"	"0: Pc setpoint 1: Floating"	1: Floating
r35	Dimensioning tm K	W	Dimensioning mean temperature differential between Sc3 air and Pc condensing temperature at maximum load (compressor capacity = 100%). Dimensioning temp difference at max load, typically 8-15 K).	0,0 - 25,0 K	15,0 K
r56	Min tm K	W	Minimum mean temperature difference between Sc3 air and Pc conden- sing temperature at no load (Compressor capacity = 0%)	0,0 - 20,0 K	6,0 K
r57	Po °C	R	Suction pressure in °C. (Measured with the Po pressure transmitter)		
Capacity contro	1				
c08	Step mode	W	<ul> <li>"Select coupling pattern for compressors</li> <li>O: Sequential: Compressors are cut in/out in strict ac¬cordance with compressor number (FILO)</li> <li>2: Cyclic: Runtime equalisation between compressors (FIFO)</li> <li>3: Best fit: Compressors are cut in/out in order to make the best possible fit to actual load"</li> </ul>	"0: Sequential 2: Cyclic 3: Best fit "	2: Cyclic
c10	+ Zone band K	W	Width of "+ Zone" above neutral zone	0,1 – 20,0 K	4,0 K
c11	+ Zone delay s	W	Integrationtime in "+ Zone"	10,0 – 900,0 s	300 s
c12	++ Zone delay s	W	Integrationtime in "++ Zone"	10,0 – 900,0 s	300 s
c13	- Zone band K	W	Width of "- Zone" below neutral zone	0,1 – 20,0 K	3,0 K
c14	- Zone delay s	W	Integrationtime in "- Zone"	10,0 – 900,0 s	150 s
c15	Zone delay s	W	Integrationtime in " Zone"	1,0 – 300,0 s	30 s
c16	Comp. application	R	Readout compressor combinations	0: Single step only 4: 1 x variable speed + single step	0: Single step only
c29	No. of fans	R	Read out number of fans	0 - 6	0
c31	Manual capacity %	W	"Manual setting of compressor capacity The value is in % of total capacity controlled by the controller"	0 - 100%	0%
c32	Cap. control mode	W	Select whether capacity control is stopped, in manual control or controlled via PI controller	0: Manual control 1: OFF 2: Auto	2: Auto
c33	Po pump down limit°C	W	Set the actual pump down limit for the last compressor	-80,0 °C - 30,0 °C	-40,0 °C
c35	Load shed limit 1	W	Set max compressor capacity limit for load shed input	0 - 100%	100%
r35 r56 r57 <b>Capacity contro</b> c08 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c29 c31 c32 c33 c35	Dimensioning tm K Dimensioning tm K Min tm K Po °C Step mode Step mode + Zone band K + Zone delay s ++ Zone delay s - Zone delay s - Zone delay s - Zone delay s Comp. application No. of fans Manual capacity % Cap. control mode Po pump down limit°C Load shed limit 1	W R W W W W W W W W R R R W W W W W W W	<ul> <li>Signal"</li> <li>Dimensioning mean temperature differential between Sc3 air and Pc condensing temperature at maximum load (compressor capacity = 100%). Dimensioning temp difference at max load, typically 8-15 K).</li> <li>Minimum mean temperature difference between Sc3 air and Pc condensing temperature at no load (Compressor capacity = 0%)</li> <li>Suction pressure in °C. (Measured with the Po pressure transmitter)</li> <li>"Select coupling pattern for compressors 0: Sequential: Compressors are cut in/out in strict ac¬cordance with compressor number (FILO)</li> <li>2: Cyclic: Runtime equalisation between compressors (FIFO)</li> <li>3: Best fit: Compressors are cut in/out in order to make the best possible fit to actual load"</li> <li>Width of "+ Zone" above neutral zone</li> <li>Integrationtime in "+ Zone"</li> <li>Integrationtime in "- Zone"</li> <li>Readout compressor combinations</li> <li>Read out number of fans</li> <li>"Manual setting of compressor capacity</li> <li>The value is in % of total capacity controlled by the controller"</li> <li>Select whether capacity control is stopped, in manual control or controlled via Pl controller</li> </ul>	0,0 - 25,0 K         0,0 - 20,0 K         0 </td <td>15,0 K 6,0 K 2: Cyclic 4,0 K 300 s 3,0 K 150 s 300 s 3,0 K 150 s 30 s 0: Single s only 0 0 0% 2: Auto -40,0 °C 100%</td>	15,0 K 6,0 K 2: Cyclic 4,0 K 300 s 3,0 K 150 s 300 s 3,0 K 150 s 30 s 0: Single s only 0 0 0% 2: Auto -40,0 °C 100%



c36	Override limit Po	w	Any load below the limit value is freely permitted. If the suction pressure Po exceeds the value, a time delay is started. If the time delay runs out, the load limit is cancelled	-50,0 °C - 80,0 °C	80,0 °C		
c37	Override delay 1 min	w	Max. time for capacity limit, if Po is too high	0 - 240 min	10 min		
c38	Pump down	w	Select whether a pump down function is required on the last running compressor	0: No 1: Yes	0: No		
c39	Initial start time	w	The time after start-up where the cut-in capacity is limited to the first compressor step.	0 - 900 sec	120 sec		
c40	Compressor 1 size	w	"Set the nominal capacity for the compressor in question. For compressors with variable speed drive the nominal capacity must be set for the mains frequency (50/60 Hz) Set the nominal capacity for the compressor in question."	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c41	Compressor 2 size	W	Set the nominal capacity for the compressor in question.	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c42	Compressor 3 size	W	Set the nominal capacity for the compressor in question.	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c43	Compressor 4 size	W	Set the nominal capacity for the compressor in question.	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c44	Compressor 5 size	W	Set the nominal capacity for the compressor in question.	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c45	Compressor 6 size	W	Set the nominal capacity for the compressor in question.	0,0 - 99,9 kW	0 kW		
c46	VSD Min speed Hz	W	Min. speed where the compressor must cutout	0,5 Hz	60,0 Hz		
c47	VSD Start speed Hz	W	Minimum speed for start of Variable speed drive (Must be set higher than "VSD Min. Speed Hz")	20,0 Hz	60,0 Hz		
c48	VSD Max speed Hz	W	Highest permissible speed for the compressor motor	40,0 Hz	120,0 Hz		
c49	Emergency cap day%	W	The desired cut-in capacity for daily use in the case of emer¬gency operati- ons resulting from error in the suction pressure sensor/ media temperature sensor	0 - 100%	50%		
c50	Emergency cap. night%	w	The desired cut-in capacity for night operations in the case of emergency operations resulting from error in the suction pressure sensor/ media temperature sensor.	100%	25%		
Compressor time	ers						
c51	Comp. 1 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c52	Comp. 2 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c53	Comp. 3 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c54	Comp. 4 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c55	Comp. 5 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c56	Comp. 6 Min. ON-time	W	Minimum duration of ON period	0 - 60 min	0 min		
c57	Comp. 1 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c58	Comp. 2 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c59	Comp. 3 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c60	Comp. 4 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c61	Comp. 5 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c62	Comp. 6 Min. OFF-time	W	Minimum duration of OFF periode	0 - 30 min	0 min		
c63	Comp. 1 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
c64	Comp. 2 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
c65	Comp. 3 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
c66	Comp. 4 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
c67	Comp. 5 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
c68	Comp. 6 Recycle time	W	Minimum period between two succecive compressor starts	1 - 60 min	6 min		
Neutral zone con	Neutral zone control						
n04	Xp P-band K	W	Proportional band for condenser P/PI controller	0,0 - 100,0 K	10,0 K		
n05	Tn Integr. time s	W	Integration time for condenser PI controller	30 - 600 sec	180 sec		
n20	Кр Ро	W	Ampliflication factor for compressor capacity control	0,1 - 10,0	2		
n52	Control mode	w	"0: MAN (The condenser capacity will be controlled manually) 1: OFF (The capacity control will be stopped) 2: AUTO (The capacity is controlled by the PI controller)"	0: Manual control 1: OFF 2: Auto	2: Auto		
n53	Manual capacity %	W	Manual setting of condenser capacity	0 - 100%	0%		
n54	VSD Start speed %	W	Condenser minimum speed for start of speed control (Must be configu¬red higher than "VSD Min. Speed %")	0,0 - 40,0 %	20,0%		
n55	VSD Min. speed %	W	Condenser minimum speed whereby speed control is cut-out (low load).	0,0 - 40,0 %	10,0%		



n94	Step/speed	W	"Select control mode for condenser 0: Step: Fans are step-connected via relay outputs 1: Step/speed: The fan capacity is controlled via a combination of speed control and step coupling 2: Speed: The fan capacity is controlled via speed control (frequency converter)"	0: Step control 1: Step/Speed 2: Speed	0: Step		
n95	Control type	W	"Choice of control strategy for condenser 0: P-band: The fan capacity is regulated via P-band control. The P band is configured as ""Proportional band Xp"" 1: Pl-Control: The fan capacity is regulated by the Pl controller"	0: P-band control 1: Pl control	1: Pl control		
Alarm/Safety Settings							
A03	Saux 1 High alarm del	W	Alarm delay for high Saux temperature	0 - 360 min	5 min		
A10	Po Max alarm °C	w	Alarm limit for high suction pressure Po	-30,0 °C - 100,0 °C	100,0 °C		
A11	Po Min limit °C	w	"Minimum value for the suction pressure in °C If the limit is reduced, the entire compressor capacity will be cutout."	-120,0 °C - 30,0 °C	-40,0 °C		
A28	Low liquid level delay	W	Time delay for the low liquid level alarm	0 - 360 min	5 min		
A30	Pc Max limit °C	W	"Maximum value for the condenser pressure in °C 3 K below the limit, the entire condenser capacity will be cutin and the compressor capacity reduced. If the limit is exceeded, the entire compressor capacity will be cutout."	-30,0 °C - 100,0 °C	50,0 °C		
A35	Saux 1 High alarm °C	W	High temp. alarm limit for Saux sensor	-80,0 °C - 120,0 °C	120,0 °C		
A44	Po Max delay m	W	Time delay before alarm for high suction pressure P0.	0 - 240 min	5 min		
A45	Pc Max alarm delay m	W	Time delay for the alarm Pc max	0 - 240 min	0 min		
A58	Sd max limit°C	W	"Max. value for discharge gas temperature 10 K below the limit, the compressor capacity should be reduced and the entire condenser capacity will be cutin. If the limit is exceeded, the entire compressor capacity will be cutout"	-0,0 °C - 150,0 °C	80,0 °C		
A59	SH min alarm K	W	Alarm limit for min. superheat in suction line.	0,0 - 20,0 K	0,0 K		
A60	SH max alarm K	w	Alarm limit for max. superheat in suction line.	20,0 - 80,0 K	80,0 K		
A61	SH alarm delay	W	Time delay before alarm for min./max. superheat in suction line.	0 - 60 min	5 min		
A62	Safety restart time m	w	"Common time delay before restarting the compressor. (Applicable to the functions: ""Sd max. limit"", Pc max. limit"" and ""P0 min. limit)."	0 - 60 min	5 min		
A64	VSDcutoutDel	W	Time delay before VSD alarm	0-360 min	5 min		
Misceallanous							
				0.5011			
012	Mains frequency	W	Select frequency of the power supply	0: 50 Hz 1: 60 Hz	0: 50 Hz		
o12 o19	Mains frequency No. of compressors	W R	Select frequency of the power supply Readout number of compressors	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6	0: 50 Hz 0		
012 019 021	Mains frequency No. of compressors Po sensor	W R W	Select frequency of the power supply           Readout number of compressors           Select sensor type for Po           0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159	0:50 Hz 1:60 Hz 0-6 0-33	0: 50 Hz 0 8		
012 019 021 023	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime	W R W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32R-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours	0:50 HZ 1:60 HZ 0-6 0-33 0-999999 h	0: 50 Hz 0 8 0 h		
012 019 021 023 024	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime	W R W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours	0: 50 HZ 1: 60 HZ 0 - 6 0-33 0 - 9999999 h 0 - 9999999 h	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h		
012 019 021 023 024 025	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime	W R W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours	0:50 Hz 1:60 Hz 0-6 0-33 0-999999 h 0-999999 h 0-999999 h	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h		
012 019 021 023 024 025 026	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Comp. 4 Runtime	W R W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h		
o12 o19 o21 o23 o24 o25 o26 o30	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Refrigerant type	W R W W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Select refrigerant type for Po 1=R12, 2=R22, 3=134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503, 11=R114, 12=R142b, 13=User def., 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290, 26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A. 31=R422A, 32=R413A, 33=R422D, 34=R427A, 35=R438A, 36=XP10, 37=R407F	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 999999 h	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h 37		
012         019         021         023         024         025         026         030	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Refrigerant type Pc sensor	W R W W W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Select refrigerant type for Po 1=R12, 2=R22, 3=134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503, 11=R114, 12=R142b, 13=User def., 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290, 26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A, 31=R422A, 32=R413A, 33=R422D, 34=R427A, 35=R438A, 36=XP10, 37=R407F Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 933	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h 37 14		
o12 o19 o21 o23 o24 o25 o26 o30 o48	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Refrigerant type Pc sensor Comp. 5 Runtime	W R W W W W W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Select refrigerant type for Po 1=R12, 2=R22, 3=134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503, 11=R114, 12=R142b, 13=User def., 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290, 26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A. 31=R422A, 32=R413A, 33=R422D, 34=R427A, 35=R438A, 36=XP10, 37=R407F Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0: None 0-33 0-33 0 - 33	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h 37 14		
o12         o19         o21         o23         o24         o25         o26         o30         o48         o50         o51	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Refrigerant type Pc sensor Comp. 5 Runtime Comp. 6 Runtime	W R W W W W W W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours Select refrigerant type for Po 1=R12, 2=R22, 3=134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503, 11=R114, 12=R142b, 13=User def, 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290, 26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A. 31=R422A, 32=R413A, 33=R422D, 34=R427A, 35=R438A, 36=XP10, 37=R407F Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS32R-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS32R-34, 2=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 33 0 - 33 0 - 33	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h 37 14		
o12         o19         o21         o23         o24         o25         o26         o30         o48         o50         o51         o61	Mains frequency No. of compressors Po sensor Comp. 1 Runtime Comp. 2 Runtime Comp. 3 Runtime Comp. 4 Runtime Refrigerant type Pc sensor Comp. 5 Runtime Comp. 5 Runtime Quick setup select	W R W W W W W W W W W W W	Select frequency of the power supply Readout number of compressors Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-6, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32-12, 8=AKS32R-12, 10=AKS32-20, 11=AKS32R-20, 13=AKS32R-34, 14=AKS32R-34, 16=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Select refrigerant type for Po 1=R12, 2=R22, 3=134a, 4=R502, 5=R717, 6=R13, 7=R13b1, 8=R23, 9=R500, 10=R503, 11=R114, 12=R142b, 13=User def., 14=R32, 15=R227, 16=R401A, 17=R507, 18=R402A, 19=R404A, 20=R407C, 21=R407A, 22=R407B, 23=R410A, 24=R170, 25=R290, 26=R600, 27=R600a, 28=R744, 29=R1270, 30=R417A. 31=R422A, 32=R413A, 33=R422D, 34=R427A, 35=R438A, 36=XP10, 37=R407F Select sensor type for Po 0: User defined, 1=AKS32-60, 2=AKS32R-6, 4=AKS32-9, 5=AKS32R-9, 7=AKS32R-12, 8=AKS32-50, 17=AKS32R-50, 31=AKS2050-59, 32=AKS2050-99, 33=AKS 2050-159 Compressor's total run time in hours Compressor's total run time in hours	0: 50 Hz 1: 60 Hz 0 - 6 0-33 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0 - 999999 h 0: None 0-33 0 - 33 0 - 33 0 - 999999 h See documenation for quick selections	0: 50 Hz 0 8 0 h 0 h 0 h 0 h 37 14 14 0 h 0 h 0 c None selected		



W R R m R	Select whether the controller should auto acknowledge alarms. In stand alone applications it should be set to Enabled Condensing pressure in °C. (measured with the Pc pressure transmitter) Air temp Saux temperature in °C	0: Enabled 1: Disabled	1: Disabled
R R m R	Condensing pressure in °C. (measured with the Pc pressure transmitter) Air temp Saux temperature in °C		
R R m R	Condensing pressure in °C. (measured with the Pc pressure transmitter) Air temp Saux temperature in °C		
R m R	Air temp Saux temperature in °C		
m R			
	Actual status of low liquid alarm	ON/OFF	
K R	Superheat in suction line		
/ R	Actual status of common fan safety input	ON/OFF	
R	Outdoor temperature in °C measured with Sc3 temperature sensor		
R	Actual control status of condenser 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running		
R	Cut-in condenser capacity in % (of total capacity)	0-100%	
% R	Reference for condenser capacity	0-100%	
R	Actual control status of suction group 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running		
R	Cut-in compressor capacity in % (of total capacity)	0-100%	
0% R	Reference for compressor capacity (deviations may be due to time delays)	0-100%	
R	Discharge gas temperature in °C		
R	Suction gas temperature in °C		
R	Actual status on Load shed input	ON/OFF	
R	Actual status of common HP safety input for all compressors	ON/OFF	
R	Actual status of common LP safety input for all compressors	ON/OFF	
	R           R           R           R           P           R           P           R           P           R           P           R           P           R           P           R           P           R           P           R	R       Outdoor temperature in °C measured with Sc3 temperature sensor         R       Actual control status of condenser         0=Power up       1=Stopped         2=Manual       3=Alarm         4=Restart       5=Standby         10=Full loaded       11=Running         R       Cut-in condenser capacity in % (of total capacity)         %       R         Reference for condenser capacity       0=Power up         1=Stopped       2=Manual         3=Alarm       4=Restart         5=Standby       10=Full loaded         11=Running       R         R       Actual control status of suction group         0=Power up       1=Stopped         1=Stopped       2=Manual         3=Alarm       4=Restart         5=Standby       10=Full loaded         11=Running       Actual status         0       R       Cut-in compressor capacity in % (of total capacity)         0       R       Reference for compressor capacity (deviations may be due to time delays)         0       R       Reference for compressor capacity (deviations may be due to time delays)         0       R       Reference for compressor capacity (deviations may be due to time delays)         0       R	R       Outdoor temperature in °C measured with Sc3 temperature sensor         R       Actual control status of condenser 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running       Image: Condenser capacity in % (of total capacity)       0-100%         R       Cut-in condenser capacity in % (of total capacity)       0-100%         %       R       Reference for condenser capacity       0-100%         %       R       Actual control status of suction group 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running       0-100%         R       Actual control status of suction group 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running       0-100%         P       R       Actual control status of suction group 0=Power up 1=Stopped 2=Manual 3=Alarm 4=Restart 5=Standby 10=Full loaded 11=Running       0-100%         P       R       Actual control status of for total capacity)       0-100%         P       R       Cut-in compressor capacity in% (of total capacity)       0-100%         P       R       Cut-in compressor capacity in% (of total capacity)       0-100%         P       R       Cut-in compressor capacity in% (of total capacity)       0-100%         P       Reference for compressor capacity (deviations may be due to time delays)       0-100%         P       Discharge gas temperature in °C       P



U12	Actual setup	R	Actual selected quic setup	See documenation for quick selections	
U13	Injection ON	R	Status of the "Injection ON" function	ON/OFF	
Alarms					
A02	Low suction pressure Po		Minimum safety limit for suction pressore Po has been violated		
A11	Refrigerant A not selected		Refrigerant has not been selected		
A17	High Cond. pressure Pc		High safety limit for condensing pressure Pc has been violated		
A19	Comp. 1 safety cutout		Compressor no. 1 has been cut out on safety input		
A20	Comp. 2 safety cutout		Compressor no. 2 has been cut out on safety input		
A21	Comp. 3 safety cutout		Compressor no. 3 has been cut out on safety input		
A22	Comp. 4 safety cutout		Compressor no. 4 has been cut out on safety input		
A23	Comp. 5 safety cutout		Compressor no. 5 has been cut out on safety input		
A24	Comp. 6 safety cutout		Compressor no. 6 has been cut out on safety input		
A28	Low liquid level		Low liquid level alarm input has been activated		
A31	LP common safety		Compressors have been cut out on common LP safety input		
A32	HP common safety		Compressors have been cut out on common HP safety input		
A34	Common fan safety		Common fan safety input has been activated		
A35	Air room High temp.		The temperature measured by Saux 1 sensor is too high		
A45	Main switch		Control has been stopped via the setting "Main Switch" = OFF or via the external main switch input		
A85	High discharge temp. Sd		Safety limit for discharge temperature has been exceeded		
A86	High superheat Ss		Superheat in suction line too high		
A87	Low superheat Ss		Superheat in suction line too low		
A88	System Critical exception #1		A critical system fault has arisen – the controller needs to be exchanged		
A89	Manual DI		An input has been set in manual control mode via the service tool software		
A93	VSD safety cutout		VSD alarm input has been activated		
E02	Po sensor error		Pressure transmitter signal from Po defective		
	Ss sensor error		Temperature signal from Ss suction gas temp. defective		
	Sd sensor error		Temperature signal from Sd discharge gas temp. Sd defective		
	Pc sensor error		Pressure transmitter signal from Pc defective		
	Sc3 sensor error		Temperature signal from Sc3 air on condenser defective		
	Saux1 sensor error		Signal from extra temp. sensor Saux1 defective		
	System alarm exception #1		A minor system fault has arisen – power OFF/ON the controller		
	Alarm Destination disabled		When this alarm is active the alarm transmission to the alarm receiver has been disabled. When the alarm is cancelled the alarm transmission is enabled		
	Alarm Route failure		Alarms can not be send to the alarm receiver – check the communication to controller/alarm receiver		
	Alarm Router full		The internal buffer for alarm has been exceeded. This can happen if the alarm transmission to the alarm receiver is interrupted – see above.		
	Device is restarting		Restart of controller after a flash update of the software		
	Common IO Alarm		A communication problem has arised between the controller and the extension modules – the problem should be checked immediately		
	Manual DO		An output has been set in manual control mode via the service tool software		
1			Initiatie. Display is aangesloten op uitgang A. ( 2 = uitgang B enz.)		

<u>Danfoss</u>
<u>Danfoss</u>

# 5. Regelfuncties

Deze sectie beschrijft hoe de verschillende functies werken.



# Compressor

# Regelsensor

De capaciteitsregelaar kan regelen op basis van de zuigdruk P0.



# **Regeling bij sensorfout**

Een sensorfout gedurende de dag continue 50% capaciteit ingeschakeld zijn en gedurende de nacht 25%, met een minimum van 1 stap.

# Referentie

PORef = P0 instelling + P0 optimalisatie + nachtverstelling

# Po instelling

De basis zuigdruk wordt ingesteld

### **P0-optimalisatie**

De functie versteld de referentie zodat de installatie niet op een onnodig lage zuigdruk werkt. De functie werkt samen met de meubel/celregelaars en de systeem manager. De systeem manager verkrijgt informatie van de meubel/celregelaars en past de zuigdruk aan voor een optimale energieprestatie. De functie wordt beschreven in het handleiding voor systeem manage. Met deze functie is eenvoudig het meest kritische object te herkennen en kan ook de actuele verschuiving van de zuigdruk worden uitlezen.

### Nachtverstelling

De functie wordt gebruikt voor de zuigdrukreferentie tijdens nachtbedrijf als een energiebesparende functie.

De ingestelde zuigdruk kan tot 25 K worden versteld in positieve of negatieve richting. Voor een hogere zuigdruk in de nachtstand moet de waarde in positieve richting worden versteld.

De nachtstandfunktie kan op drie manieren geactiveerd worden: - Signaal op een ingang

- Van de 'master control' functie in de gateway of Systeem Manager

- Intern tijdschema

De nachtverstelling mag niet worden gebruikt tegelijk met de P0optimalisatie regeling. Deze regeling vind zelf de hoogst toegestane zuigdruk.

# Begrenzing van de referentie

Om de installatie te beschermen tegen te hoge of te lage zuigdruk, moet de begrenzing van de verschuiving worden ingesteld.



# Handmatig schakelen van de compressorcapaciteit

Het is mogelijk om de compressorcapaciteit handmatig te schakelen waarbij de normale regeling en de beveiligingsfuncties genegeerd worden.

Afhankelijk van de geselecteerde manier van handbediening zijn de veiligheidsfuncties niet actief.

### Handbediening via percentage van totale capaciteit

De regeling wordt in handbediening gezet en de gewenste capaciteit wordt ingesteld als een percentage van het totaal.

# Handbediening via softwarematige bediening van de uitgangen

De individuele uitgangen kunnen in de software handmatig aan of uit gezet worden. De regeling negeert dit, maar zal een alarm genereren dat een uitgang handmatig bedient is.

### Handbediening via bediening van handschakelaars

Als de handbediening wordt uitgevoerd via de handschakelaars aan de voorkant van een uitbreidingsmodule, wordt dit niet door de regeling geregistreerd en wordt geen alarm gegenereerd. De regelaar blijft werken en zal de overige uitgangen blijven schakelen.



# Capaciteitsregeling van compressoren

## **PI-regeling en regelzones**

De AK-PC 710 kan tot 6 compressoren regelen. Eén van de compressoren kan worden uitgerust met frequentieregeling.

De berekening van de gewenste capaciteit vindt plaats op basis van een PI regeling, maar de instelling hiervan is hetzelfde als voor een neutrale zone regeling welke is verdeeld in 5 zones zoals te zien is in de onderstaande schets.

Suction pressure P0	unfoss .
++ Zone	Tn = ++ Zone s
+ Zone	Tn = + Zone s
NZ	Tn = + Zone s
•	Tn = - Zone s
- Zone	Tn = - Zone s
Zone	Tn = Zone s

De bandbreedte van de zones kan worden ingesteld met de instellingen "+ Zone K", "NZ K" en "- Zone K".

Verder is het mogelijk om vertragingstijden in te stellen welke gelijk zijn aan de Tn integratietijden voor de PI regeling zodra de zuigdruk in de bewuste zone komt (zie bovenstaande schets).

Het instellen van een hogere waarde zal de PI regeling langzamer maken in de bewuste zone en door het instellen van een lagere waarde zal de regeling in de bewuste zone sneller worden.

De versterkingsfactor Kp is te verstellen in parameter 'KP Po'.

Binnen de neutrale zone mag de regelaar de capaciteit alleen verhogen of verlagen door middel van frequentieregeling of het schakelen van capaciteitskleppen.

In alle andere zones mag de regelaar ook de capaciteit verhogen of verlagen door het in- of uitschakelen van compressoren.

# Bedrijfstijd eerste stap

Bij opstart van het systeem zal de PI regeling pas beginnen met regelen zodra het systeem stabiel is. Om dit te bewerkstelligen is de capaciteit van het systeem gedurende een bepaalde periode begrenst tot de eerste capaciteitsstap (parameter 'Runtime first step')

### Gewenste capaciteit

De uitlezing 'gewenste capaciteit' is een berekening door de PI regeling en geeft de gewenste capaciteit weer. De mate van verandering van de gewenste capaciteit wordt bepaald door de zone waarin de druk zich bevindt en of deze druk stabiel is of continue veranderd.

De 'l' functie van de PI regeling kijkt alleen naar het verschil tussen setpoint en huidige druk en verhoogt of verlaagt naar aanleiding daarvan de gewenste capaciteit. De 'P' functie kijkt alleen naar de drukveranderingen in het systeem. In de '+ Zone' en '++ Zone' zal de regelaar normaal gesproken de gewenste capaciteit verhogen omdat de zuigdruk boven het setpoint is, maar als de zuigdruk heel snel zakt is het ook mogelijk dat de gewenste capaciteit daalt in deze zones.

In de '- Zone' en '-- Zone' zal de regelaar normaal gesproken de gewenste capaciteit verlagen omdat de zuigdruk onder het setpoint is, maar als de zuigdruk heel snel stijgt is het ook mogelijk dat de gewenste capaciteit stijgt in deze zones.

# Capaciteitsveranderingen

De regelaar schakelt stappen in en uit op basis van de volgende basisregels:

# Capaciteit verhogen:

De capaciteitsregeling zal een extra compressorstap inschakelen zodra de gewenste capaciteit een dusdanige waarde heeft bereikt die met het inschakelen van een stap behaald kan worden. Zie onderstaande tekening – een compressorstap wordt ingeschakeld zodra er 'ruimte' is voor deze stap onder de curve van de gewenste capaciteit.

# Capaciteit verlagen:

De capaciteitsregeling zal een compressorstap afschakelen zodra de gewenste capaciteit een dusdanige waarde heeft bereikt die met het afschakelen van een stap behaald kan worden. Zie onderstaande tekening – een compressorstap wordt afgeschakeld zodra er geen 'ruimte' meer is voor deze stap boven de curve van de gewenste capaciteit.

### Voorbeeld:



Uitschakelen van de laatste compressorstap: Normaal zal de laatste compressorstap alleen uitschakelen als de gewenste capaciteit 0% is en de zuigdruk in de – zone of – zone is.

# Pump down functie

Om te veel compressorschakelingen te voorkomen bij een lage belasting is het mogelijk om een pump down functie te definieren voor de laatste compressor.

Als de pump-down functie wordt gebruikt, zal de laatste compressorstap bij de ingestelde pump-downwaarde worden uitgeschakeld.

Let op! De pump down limiet moet hoger worden ingesteld dan de ingestelde beveiliging voor minimale zuigdruk.

Danfoss

# Dynamische vergroting van de neutrale zone:

Alle koelsystemen hebben een dynamische responstijd bij het starten en stoppen van compressoren. Om te voorkomen dat compressoren vlak na elkaar starten en/of stoppen, moet de regelaar extra tijd krijgen na een compressorstart/stop om het effect van deze capaciteitsverandering in de gaten te houden.

Om dit te bewerkstelligen kan een dynamische vergroting van de neutrale zone worden toegevoegd.

De zones worden voor een korte periode vergroot na het starten of stoppen van een compressor. Door het vergroten van de zones, wordt de PI regeling een korte periode vertraagd na een verandering in de compressorcapaciteit.

De amplitude van de zonevergroting is afhankelijk van de draaiende compressorcapaciteit en de grootte van de compressorstap welke wordt op- of afgeschakeld. De amplitude van de zonevergroting is hoger bij een lage draaiende compressorcapaciteit en bij het op- of afschakelen van grote compressorstappen. De tijdperiode voor de dynamische zonevergroting is constant, na een vaste tijd na een compressorschakeling zal de vergroting gereduceerd worden tot 0.

Door middel van de parameter 'Minimaliseer schakelen' kan bepaald worden hoe hoog de amplitude van de dynamische zonevergroting zou moeten zijn om het aantal schakelingen te minimaliseren.

Als de parameter 'Minimaliseer schakelen' op 'No reduction' wordt ingesteld zal er geen dynamische zonevergroting plaats vinden. In onderstaande tekening is te zien dat de zones in dat geval dan alleen worden vergroot met het vaste statische deel.

Door parameter 'Minimaliseer schakelen' in te stellen op 'Low', 'Medium' of 'High', wordt de dynamische zonevergroting geactiveerd. De amplitude van de zonevergroting zal het hoogst zijn bij de instelling 'High'. In onderstaande tekening is een voorbeeld te zien met 6 compressorstappen en een 'Minimaliseer schakelen' instelling op 'High'. De dynamische zonevergroting is het grootst bij een lage compressorcapaciteit.





#### Actuele zone

Als gevolg van de dynamische zonevergroting zal de zuigdruk hoogstwaarschijnlijk tijdelijk in een andere zone komen zodra een compressor schakelt. Als de zuigdruk zich bijvoorbeeld in de + zone bevindt en de regelaar schakelt een compressor in, zal doordat de zones tijdelijk worden vergroot, de druk zich gedurende deze tijd in de neutrale zone bevinden.

In de regelaar geeft de parameter 'Actual zone' de actuele zone weer waarin de PI regeling actief is, dit is inclusief de zonevergroting.

# Methoden capaciteitsverdeling (step mode)

De capaciteitsverdeling kan op de volgende 3 manieren werken.

#### Schakelmethode – Sequentieel

De compressoren worden in- en uitgeschakeld volgens het 'First in – last out' principe, dus volgens de volgorde die is gedefinieerd bij het instellen van de regelaar.

Eventueel aanwezige frequentie geregelde compressoren worden gebruikt om de 'gaten' in de capaciteit op te vullen.

#### Timerbeperkingen

Indien een compressor niet mag starten vanwege een herstarttimer, zal deze stap niet door een andere compressor vervangen, maar er zal gewacht worden tot de timer is verlopen.

# Veiligheidsuitschakeling

Indien een compressor niet kan starten vanwege een veiligheidsuitschakeling, wordt deze compressor uitgesloten door de regeling en onmiddellijk vervangen door de volgende stap in de regeling.

#### Schakelmethode - Cyclisch

Dit principe wordt gebruikt als alle compressoren van hetzelfde type en formaat zijn.

De compressoren worden in- en uitgeschakeld op basis van het 'First in – First out' principe (FIFO) om zodoende de draaitijden tussen de compressoren te egaliseren.

Frequentie geregelde compressoren worden altijd als eerste ingeschakeld en de variabele capaciteit wordt gebruikt om de 'gaten' tussen de opvolgende stappen op te vullen.

Timerbeperkingen en veiligheidsuitschakeling

Indien een compressor niet mag starten vanwege een herstarttimer of een veiligheidsuitschakeling, zal deze stap vervangen worden door een andere compressor.

### Draaitijdegalisatie

Draaitijdegalisatie wordt alleen uitgevoerd tussen compressoren van hetzelfde type en dezelfde totale capaciteit.

- Bij het starten van een compressor zal de compressor met het minste aantal bedrijfsuren als eerste worden gestart.
- Bij het stoppen wordt de compressor met het hoogste aantal bedrijfsuren als eerste gestopt.
- Bij compressoren met capaciteitskleppen zal de draaitijdegalisatie alleen worden uitgevoerd tussen de 'hoofdstap' van de compressoren.

### Schakelmethode – Best passend methode

Dit principe wordt gebruikt bij compressor van verschillende grootte.

De regelaar zal de compressoren zodanig in- en uitschakelen dat altijd de kleinst mogelijke capaciteitsstap wordt gemaakt. Frequentie geregelde compressoren worden altijd als eerste ingeschakeld en de variabele capaciteit wordt gebruikt om de 'gaten' tussen de opvolgende stappen op te vullen.

Timerbeperkingen en veiligheidsuitschakeling

Indien een compressor niet mag starten vanwege een herstarttimer of een veiligheidsuitschakeling, zal deze stap vervangen worden door een andere compressor.

# Minimale capaciteitsverandering

Om te voorkomen dat de regelaar een nieuwe compressorcombinatie selecteerd (in- of uitschakeling van compressoren) vanwege een kleine verandering in de gewenste capaciteit, is het mogelijk om een minimale capaciteitsverandering in te stellen in de gewenste capaciteit voordat de regelaar een compressorstap schakeld.

Danfoss

# Type compressorsets – compressorcombinaties

De regelaar kan tot 6 compressoren aansturen van verschillende types:

- Een frequentie geregelde compressor
- Compressoren zonder capaciteitskleppen

Het onderstande overzicht geeft aan welke compressorcombinaties de regelaar kan aansturen. Het overzicht geeft ook aan welke schakelmethode kan worden toegepast voor de diverse compressorcombinaties.

Combinatie	Omschrijving	Schakel- methode		toe- pas- sing	
		Sequentieel	Cyclisch	Best passend	
888	Enkele compressoren. *1	x	x	x	21-40
<b>1</b> 888	Een frequentie geregelde compressor gecombineerd met enkele compressoren. *1 en *3	х	x	х	1-20

\*1) Voor een cyclisch schakelpatroon moeten de enkele compressoren van dezelfde grootte zijn.
\*2) Frequentie geregelde compressoren mogen een andere grootte zijn dan de

\*2) Frequentie geregelde compressoren mogen een andere grootte zijn dan de opvolgende compressoren.

In appendix A is een meer gedetailleerde omschrijving van de schakelmethoden te vinden voor de verschillende compressortoepassingen met voorbeelden.

De volgende sectie beschrijft een aantal algemene regels aangaande frequentie geregelde compressoren.



### Frequentie geregelde compressoren:

De regelaar kan een frequentieregelaar aansturen op de eerste compressor in verschillende compressorcombinaties. Het variabele deel van de frequentie geregelde compressor wordt gebruikt om de capaciteitsgaten van de volgende compressoren op te vullen.

Algemene regeling:

Één van de compressoren kan worden aangesloten op een frequentieregelaar van bijvoorbeeld het type VLT.

Een uitgang van de AK-PC is verbonden met de AAN/UIT ingang van de frequentieregelaar (vrijgave) en de analoge uitgang (AO) van de AK-PC is verbonden met de analoge ingang van de frequentieregelaar.

Het AAN/UIT signaal zal de frequentieregelaar starten (vrijgeven) en het analoge signaal bepaald de frequentie.



De frequentie geregelde stap bestaat uit een vaste en een variabele capaciteit. De vaste capaciteit is de capaciteit die wordt ingeschakeld op het moment dat de frequentieregelaar start en de variabele capaciteit ligt tussen de minimale en maximale frequentie. Om de beste regeling te verkrijgen, moet de variabele capaciteit groter zijn dan de daarop volgende stappen. Als er veel (korte) variaties zijn in de benodigde capaciteit van een installatie zal de 'vraag' naar variabele capaciteit groot zijn.

# Zo wordt de stap geschakeld:



#### Opschakelen

De frequentie geregelde compressor zal altijd als eerste starten en als laatste stoppen. De frequentieregelaar zal gestart worden zodra de gewenste capaciteit overeenkomt met de startsnelheid (frequentie) van de frequentie geregelde compressor (de relaisuitgang op de regelaar wordt geschakeld en de analoge uitgang zal een voltage gaan uitsturen).

Na het schakelen van deze stap zal de regelaar bepalen of nog meer capaciteit gewenst is.

De startsnelheid (Start speed) moet zo worden ingesteld dat bij opstart een snelle smering van de compressor wordt verkregen. Deze waarde moet hoger zijn dan de minimale snelheid (frequentie).

#### Regeling - capaciteit opschakelen

Als de gewenste capaciteit groter wordt dan de maximale frequentie van de frequentie geregelde compressor, zal een volgende compressorstap worden geschakeld. Op datzelfde moment wordt de frequentie zo verlaagd dat de gemaakte capaciteitsstap zo klein mogelijk is. Op deze manier wordt een 'traploze' overgang verkregen zonder capaciteitsgaten (zie schets).



#### Regeling - capaciteit afschakelen

Als de gewenste capaciteit lager wordt dan de minimale frequentie, zal een eventueel erop volgende compressorstap worden afgeschakeld. Op datzelfde moment wordt de frequentie van de eerste compressor verhoogd zodat de gemaakte capaciteitsstap zo klein mogelijk is.

#### Uitschakelen

De frequentie geregelde compressor zal worden uitgeschakeld zodra de minimale frequentie is bereikt en de gewenste capaciteit is gedaald tot 1%.

Anti-pendeltimer voor frequentie geregelde compressor Als de frequentie geregelde compressor niet mag starten vanwege een anti-pendeltimer, zal geen andere compressor worden gestart. De frequentie geregelde compressor zal starten zodra de anti-pendeltimer is verlopen.

Veiligheidsuitschakeling voor frequentie geregelde compressor Als de frequentie geregelde compressor is uitgeschakeld vanwege een veiligheidsuitschakeling (ingang), mogen de erop volgende compressoren starten. Zodra de frequentie geregelde compressor weer mag starten, zal deze bij de eerstvolgende capaciteitsstap worden ingeschakeld.

Zoals gezegd moet het variabele deel van de frequentie geregelde compressor groter zijn dan de capaciteit van de erop volgende compressoren, zodat er geen capaciteitsgaten ontstaan. Om te laten zien hoe de regeling reageert bij verschillende compressorcombinaties, zijn hieronder een aantal voorbeelden weergegeven:

Dantoss

# a) Variabel deel groter dan de erop volgende compressorstappen:

Wanneer de capaciteit van het variabele deel van de frequentie geregelde compressor groter is dan die van de erop volgende compressoren, zijn er geen 'gaten' in de capaciteitscurve. Voorbeeld:

1 frequentie geregelde compressor met een nominale capaciteit van 10kW bij 50Hz – bereik frequentie: 30 – 90 Hz

2 niet geregelde compressoren van 10kW

Vaste capaciteit =  $30 \text{ Hz} / 50 \text{ Hz} \times 10 \text{ kW} = 6 \text{ kW}$ Variabele capaciteit =  $60 \text{ Hz} / 50 \text{ Hz} \times 10 \text{ kW} = 12 \text{ kW}$ 

## De capaciteitscurve ziet er als volgt uit:



Aangezien het variabele deel van de frequentie geregelde compressor groter is dan de erop volgende compressoren, heeft de capaciteitscurve geen gaten.

- De frequentie geregelde compressor zal gestart worden zodra de gewenste capaciteit de startcapaciteit (frequentie) heeft bereikt.
- 2) De frequentie geregelde compressor zal de snelheid verhogen tot de maximale snelheid wordt bereikt bij 18 kW.
- De niet geregelde compressor C2 van 10 kW wordt geschakeld en de snelheid van C1 wordt verlaagd zodat de capaciteit overeenkomt met 8 kW (40Hz).
- 4) De frequentie geregelde compressor C1 zal de snelheid verhogen tot de totale capaciteit van 28 kW bereikt wordt
- 5) De niet geregelde compressor C3 van 10 kW wordt geschakeld en de snelheid van C1 wordt verlaagd zodat de capaciteit overeenkomt met 8 kW (40Hz).
- 6) De frequentie geregelde compressor C1 zal de snelheid verhogen tot de totale capaciteit van 38 kW bereikt wordt.
- 7) Bij het verlagen van de capaciteit zullen de niet geregelde compressoren afschakelen zodra compressor C1 de minimale snelheid heeft bereikt.

# b) Variabel deel kleiner dan de erop volgende compressorstappen:

Wanneer de capaciteit van het variabele deel van de frequentie geregelde compressor kleiner is dan die van de erop volgende compressoren, vallen er 'gaten' in de capaciteitscurve.

Voorbeeld:

1 frequentie geregelde compressor met een nominale capaciteit van 20kW bij 50Hz – bereik frequentie: 25 – 50 Hz 2 niet geregelde compressoren van 20kW

Vaste capaciteit = 25 Hz / 50 Hz x 20 kW = 10 kW Variabele capaciteit = 25 Hz / 50 Hz x 20 kW = 10 kW

De capaciteitscurve ziet er als volgt uit:



Aangezien het variabele deel van de frequentie geregelde compressor kleiner is dan de erop volgende compressoren, vallen er gaten in de capaciteitscurve.

- 1) De frequentie geregelde compressor zal gestart worden zodra de gewenste capaciteit de startcapaciteit (frequentie) heeft bereikt.
- 2) De frequentie geregelde compressor zal de snelheid verhogen tot de maximale snelheid wordt bereikt bij 20 kW.
- 3) De frequentie geregelde compressor zal op maximale snelheid blijven draaien tot de gewenste capaciteit 30 kW heeft bereikt.
- 4) De niet geregelde compressor C2 van 20 kW wordt geschakeld en de snelheid van C1 wordt verlaagd zodat de capaciteit overeenkomt met 10 kW (25Hz). Totale capaciteit = 30 kW.
- 5) De frequentie geregelde compressor zal de snelheid verhogen tot de totale capaciteit van 40 kW bereikt wordt.
- 6) De frequentie geregelde compressor zal op maximale snelheid blijven draaien tot de gewenste capaciteit 50 kW heeft bereikt.
- 7) De niet geregelde compressor C3 van 20 kW wordt geschakeld en de snelheid van C1 wordt verlaagd zodat de capaciteit overeenkomt met 10 kW (25Hz). Totale capaciteit = 50 kW.
- 8) De frequentie geregelde compressor zal de snelheid verhogen tot de totale capaciteit van 60 kW bereikt wordt.
- 9) Bij het verlagen van de capaciteit zullen de niet geregelde compressoren afschakelen zodra compressor C1 de minimale snelheid heeft bereikt.

# **Compressor timers**

### Tijdvertragingen voor in- en uitschakelen

Om de compressor te beschermen tegen te veel starten en stoppen kunnen er drie tijdvertragingen ingesteld worden.

- Een minimale tijd die verstreken moet zijn tussen twee compressorstarts (antipendel).
- Een minimale aan-tijd van de compressor, voordat deze weer uitgeschakeld mag worden.
- Een minimale UIT tijd, voordat deze weer ingeschakeld mag worden.

Deze tijdvertragingen worden niet gebruikt bij in- en afschakelen van capaciteitskleppen.

# Urenteller

De bedrijfsuren van de compressoren worden geregistreerd, de volgende waarden kunnen worden uitgelezen;

- Bedrijfsuren van voorlaatste 24 uur
- Totaal aantal bedrijfsuren van de compressor

### Teller voor het inschakelingen

Het aantal inschakelingen van de uitgangen wordt geregistreerd, de volgende waarden kunnen worden uitgelezen;

- Aantal inschakelingen van de voorlaatste 24 uur
- Totaal inschakelingen van de uitgang



# Load shedding

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de ingeschakelde compressorcapaciteit gedurende een bepaalde periode te begrenzen om zodoende het opgenomen elektrisch vermogen te beperken.

Hiervoor kunnen desgewenst 1 digitale ingangen worden gebruikt.

Aan iedere digitale ingang kan een grenswaarde worden gekoppeld zodat het begrenzen van de maximaal in te schakelen compressorcapaciteit.

Zodra een ingang wordt geactiveerd, wordt de compressorcapaciteit begrensd tot de ingestelde limiet. Als op dat moment de ingeschakelde compressorcapaciteit hoger is dan deze waarde, zal zoveel capaciteit worden afgeschakeld totdat de ingeschakelde capaciteit gelijk aan of onder de ingestelde limiet is.



Opheffen load shedding

Om te voorkomen dat de load shedding leid tot temperatuurproblemen, kan de load shedding worden opgeheven.

Voor het opheffen van de load sheddingfunctie moet een grenswaarde voor de zuigdruk worden ingesteld en een vertragingstijd voor een digitale ingangen.

Als de zuigdruk tijdens de load shedding boven de ingestelde limiet komt en de vertragingstijden verstrijken, zal de load sheddingfunctie worden opgeheven en zal de compressorcapaciteit toenemen zodat de zuigdruk weer op de normale referentie komt. De load sheddingfunctie kan dan weer geactiveerd worden.

### Alarm:

Zodra een ingang voor de load shedding wordt geactiveerd, is de normale regeling niet meer actief en zal een alarm worden gegenereerd. Dit alarm kan desgewenst worden onderdrukt.

# Injection ON – vrijgave ventielen

# Vrijgave ventielen

Elektronische ventielen moeten gesloten worden indien alle compressoren zijn gestopt en in storing staan en dus niet meer kunnen starten. Dit om te voorkomen dat de verdampers vollopen met vloeistof, wat vloeistofslag bij het opstarten van de compressoren tot gevolg kan hebben.

De functie kan worden geactiveerd via datacommunicatie.



De functie wordt hieronder omschreven:

T1) De 'laatste' compressor schakelt uit

- T2) De zuigdruk stijgt tot een waarde die overeenkomt met Po Ref + NZ + '+ Zone K', maar er mag geen compressor starten vanwege een anti-pendeltimer of een veiligheidsuitschakeling.
- T3) De tijdvertraging 'Injection OFF delay' verstrijkt en alle inspuitventielen worden geforceerd gesloten via een netwerksignaal.
- T4) De 'eerste' compressor is klaar om te starten. Het 'geforceerd sluiten' signaal via het netwerk wordt nu opgeheven.
- T5) De tijdvertraging 'Comp. Start delay' verstijkt en het starten van de 'eerste' compressor.

Het opheffen van het 'geforceerd sluiten' signaal via het netwerk vindt eerder plaatst dan via de relaisuitgang, omdat het verspreiden van dit signaal via het netwerk wat meer tijd kost.





# Beveiligingsfuncties

## Signaal compressorbeveiligingscircuit

De regelaar bewaakt het beveiligingscircuit van compressor. Het signaal van het beveiligingscircuit wordt aangesloten op een ingang.

(Het beveiligingscircuit moet de compressor uitschakelen zonder tussenkomst van de regelaar)

Als het beveiligingscircuit wordt onderbroken, zal de regelaar alle uitgangen van de betreffende compressor uitschakelen en een alarm geven. De andere compressoren blijven normaal in bedrijf.



Tijdvertraging met veiligheidsuitschakeling:

In combinatie met de veiligheidsuitschakeling van een compressor kunnen twee tijdvertragingen worden gedefinieerd:

- Uitschakelvertraging: vertragingstijd van alarmsignaal van de veiligheidsuitschakeling totdat de compressor uitschakeld (LET OP, deze tijd is van toepassing op alle ingangen).
- Herstarttijd: de minimale tijd dat een compressor storingsvrij moet zijn voordat deze weer gestart mag worden.

### Bewaking van de oververhitting

Dit is een bewakingsfunctie gebaseerd op de metingen van de zuigdruk Po en de zuiggastemperatuur Ss. Als de oververhitting lager of hoger is dan de ingestelde alarmgrenzen, wordt er na een bepaalde tijd een alarm gegeven.

# Bewaking van de persgastemperatuur (Sd)

Deze functie schakelt stapsgewijs compressorstappen uit zodra de persgastemperatuur boven een bepaalde grens komt. De alarmgrens kan gedefinieerd worden in een bereik van 0 tot 150°C.

De functie start als de persgastemperatuur 10 K onder de ingestelde alarmgrens ligt. Op dat moment wordt de gehele condensorcapaciteit ingeschakeld en tegelijkertijd wordt 33% compressorcapaciteit uitgeschakeld (minimaal 1 stap). Deze procedure wordt iedere 30 seconden herhaald en een alarm wordt gegeneerd.

Als de persgastemperatuur gelijk is aan de alarmgrens, worden alle compressoren uitgeschakeld

Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan wordt een normale compressorregeling weer toegestaan:

- De Sd temperatuur is 10 K onder de alarmgrens gezakt
- De tijdvertraging is verstreken (zie verder)

Een normale condensorregeling is toegestaan indien de temperatuur tot 10 K onder de alarmgrens is gedaald.

# Bewaking van de minimale zuigdruk (Po)

Deze functie schakelt onmiddellijk alle compressorstappen uit in het geval de zuigdruk onder de alarmgrens komt. De alarmgrens kan worden ingesteld in een bereik van -120 tot 30°C. De zuigdruk wordt gemeten via een drukopnemer.

Bij uitschakeling van de compressoren wordt de alarmfunctie geactiveerd:

Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan wordt een normale compressorregeling weer toegestaan:

- De zuigdruk is boven de uitschakelgrens
- De tijdvertraging is verstreken (zie verder)

# Bewaking van de maximale condensatiedruk (Pc)

Deze functie schakelt alle condensorstappen in, terwijl de compressorstappen geleidelijk uitgeschakeld worden, zodra de condensordruk een bepaalde alarmgrens overschrijdt. De alarmgrens kan worden ingesteld in een bereik van -30 en 100°C. De condensordruk wordt gemeten met een drukopnemer.

De functie start bij een condensordruk die 3K lager ligt dan de ingestelde alarmgrens. Op dat moment wordt de gehele condensorcapaciteit ingeschakeld en tegelijkertijd 33% compressorcapaciteit uitgeschakeld (minimaal 1 stap). Deze procedure wordt iedere 30 seconden herhaald en een alarm wordt gegenereerd.

Als de condensatiedruk gelijk is aan de alarmgrens worden alle compressoren uitgeschakeld, de condensorcapaciteit blijft ingeschakeld en de vrijgave van de expansieventielen wordt gestopt.

Het alarm verdwijnt als de condensatiedruk minimaal één minuut 3K onder de ingestelde alarmgrens is. De compressoren worden weer ingeschakeld als er voldaan wordt aan het volgende: - de condensatiedruk moet 3 K onder de alarmgrens zijn de tijdværtraging voor beretart is verstedken

- de tijdvertraging voor herstart is verstreken

Vertraging van PC max. alarmen (max. condensatiedruk) Het is mogelijk om het 'Hoge condensatiedruk' alarm (Pc max.) te vertragen.

De regelaar zal wel alle compressoren uitschakelen, maar zal het alarm pas later versturen.

### Tijdvertraging

Voor de eerder genoemde beveiligingen is een gemeenschappelijke tijdvertraging; bewaking van de maximale persgastemperatuur en de bewaking van de minimale zuigdruk.

## Alarm voor te hoge zuigdruk

Een alarmgrens kan worden ingesteld welke actief wordt zodra de zuigdruk te hoog wordt. Een alarm zal worden verstuurd zodra de bijbehorende tijdvertraging is verstreken. De regeling zal onveranderd doorgaan.

# Condensor

Condensorregeling vindt plaats via een stappenregeling of toerenregeling van de ventilatoren.



# Stappenregeling

De regelaar kan maximaal 6 condensorstappen regelen die sequentieel in- en uitgeschakeld worden.

Toerenregeling

De analoge uitgang van de regelaar is aangesloten op een toerenregeling. Alle ventilatoren worden toerengeregeld. Het is mogelijk in combinatie met de toerenregeling ventilatoren aan en uit te schakelen. De regeling wordt dan gebaseerd op het volgende;

- Alle ventilatoren hebben hetzelfde toerental
- Alleen het noodzakelijke aantal ventilatoren is actief

# Capaciteitsregeling van de condensor

De condensordruk wordt geregeld aan de hand van de actuele waarde van de condensatiedruk en is afhankelijk of de druk dalende of stijgende is.

De regeling maakt gebruik van een PI-regeling, die eventueel ook kan veranderd worden in een P-regeling.

# **PI-regeling**

De regelaar schakelt ventilatoren in, zodat het verschil tussen de actuele condensordruk en de ingestelde waarde zo klein mogelijk is.

# **P-regeling**

De regelaar schakelt ventilatoren in, afhankelijk van het verschil tussen de actuele condensordruk en de ingestelde waarde. De proportionele band Xp geeft de afwijking aan bij 100% condensorcapaciteit.



# Capaciteitscurve

Bij lucht gekoelde condensors, geeft de eerste capaciteitsstap altijd relatief gezien meer capaciteit dan de erop volgende capaciteitsstappen. De toename in capaciteit die door iedere extra stap wordt geproduceerd neemt geleidelijk af naarmate er meer stappen worden ingeschakeld.

Dit betekent dat de capaciteitsregeling meer versterking nodig heeft bij hoge capaciteiten dan bij lage capaciteiten. In dat geval zal de capaciteitsregeling voor condensorregeling met een gebogen capaciteitscurve moeten werken, zodat de versterking optimaal is bij zowel hoge als lage capaciteiten.

Op sommige installaties is het bovenstaande 'probleem' al gecompenseerd door middel van een binaire aansluiting van de condensorventilatoren: bij een lage capaciteit worden weinig ventilatoren ingeschakeld en bij een hoge capaciteit worden veel ventilatoren ingeschakeld, bijvoorbeeld 1-2-4-8 etc. In dit geval wordt de nonlineaire versterking al gecompenseerd en is het gebruik van een gebogen capaciteitscurve niet nodig.

Het is daarom ook mogelijk om te selecteren of een gebogen capaciteitscurve (Non-lineair) of een rechte capaciteitscurve (Lineair) gewenst is voor de condensorregeling.

# Capaciteitscurve = Non-lineair / Lineair



# Regelsensor

De capaciteitsregeling regelen op basis van een condensatiedruk Pc.

Regeling bij sensorfout:

Een sensorfout 100% condensorcapaciteit worden ingeschakeld, maar de compressorregeling zal normaal blijven.

# Referentie van de condensatiedruk

De instelling van de condensatiedruk kan op twee manieren gedefinieerd worden. Als een vaste referentie, of als een vlottende referentie afhankelijk van de buitentemperatuur.

# Vaste referentie

De instelling voor de condensatiedruk wordt ingesteld in °C

# Vlottende referentie

Deze functie staat een verschuiving van de condensatiedrukinstelling toe, is afhankelijk van de buitentemperatuur en is toegestaan binnen een vastgesteld gebied. Door een vlottende condensorregeling te combineren met elektronische expansieventielen kan veel energie bespaard worden. Door middel van elektronische ventielen is het mogelijk om met een lage condensatiedruk te werken (eventueel schaekelijk van de buitentemperatuur) on dearmoe de

afhankelijk van de buitentemperatuur) en daarmee de energieopname te verlagen aangezien elke graad verlaging een energiebesparing van 2% oplevert.



# **PI-regeling**

De referentie wordt gebaseerd op:

- de buitentemperatuur gemeten met de Sc3 sensor.
- Het minimum temperatuurverschil tussen de buitentemperatuur en de condensatietemperatuur bij 0% compressorcapaciteit
- het maximale temperatuurverschil tussen de buitentemperatuur en de condensatiedruk (selectie condensor) (Dim tmK)
- de ingeschakelde compressorcapaciteit



Het minimum temperatuurverschil (min tm) bij lage belasting moet ongeveer op 6K worden ingesteld. Deze instelling voorkomt het probleem dat alle ventilatoren draaien bij 0% compressorcapaciteit.

Stel het temperatuurverschil (dim tm) in bij maximale belasting (bijvoorbeeld 15 K). De regelaar houdt nu een temperatuursverschil aan afhankelijk van de ingeschakelde compressorcapaciteit.

# **P-regeling**

De referentie bij de P-regeling start bij 3 K boven de buitentemperatuur. De proportionele band Xp geeft het verschil weer bij 100% condensorcapaciteit.



# Begrenzing van de referentie

Om de installatie te beschermen tegen een te hoge of een te lage referentie, moeten de grenzen waarbinnen de referentie kan verschuiven worden ingesteld



### Handmatig regelen van de condensorcapaciteit

Het is mogelijk om de condensorcapaciteit handmatig te regelen waarbij de normale regeling en de beveiligingsfuncties genegeerd worden.

Handbediening via instellingen. De regeling wordt op handbediening gezet. De capaciteit wordt ingesteld als percentage van de totale capaciteit.

Handbediening via de handbedieningschakelaars op de voorkant van de uitbreidingsmodulen. Indien er een handbediening plaats vindt via de handbedieningsschakelaars, merkt de regelaar dit op en bij iedere overschrijding van een alarmgrens wordt er een alarm verstuurd. De regelaar stuurt in deze situatie geen uitgangen aan.

Danfoss

# Capaciteitsregeling

# Stappenregeling

Er wordt sequentieel in- en uitgeschakeld. De laatste bijgeschakelde stap wordt als eerste uitgeschakeld.



# Toerenregeling

Er wordt sequentieel in- en uitgeschakeld. De laatste bijgeschakelde stap wordt als eerste uitgeschakeld.



# Toerenregeling met vrijgave signaal

Een analoge uitgang wordt aangesloten op een toerenregeling. Alle ventilatoren worden tegelijkertijd geregeld. Een aan/uit signaal van de regelaar geeft de toerenregelaar wel of niet vrij. Alle ventilatoren worden dan gestopt.



De regelaar start de frequentieregelaar als de capaciteitsvraag correspondeert met de startfrequentie. De regelaar stopt de frequentieregelaar als de capaciteitsvraag lager is geworden dan het minimaal toelaatbare toerental van de ventilatoren.

# Combinatie van toeren- en stappenregeling



De analoge uitgang van de regelaar is aangesloten op een toeren-

## regeling.

Alle ventilatoren worden toerengeregeld. Het is mogelijk om een combinatie van een stappen- en toerenregeling te maken. De regelaar kan dan individueel een condensorstap stoppen of vrijgeven.



# Condensorstappenschakelingen

## Tijdvertragingen voor in- en uitschakelen

Er worden geen tijdvertragingen ingesteld voor het in- en uitschakelen van de condensorstappen, behalve de tijdvertragingen die gelden voor de PI en P regeling.

### Urenteller

De bedrijfsuren van de ventilatoren worden geregistreerd, de volgende waarden kunnen worden uitgelezen:

- Bedrijfsuren van de afgelopen 24 uur
- Totale bedrijfsuren sinds de laatste reset van de timer

### Teller voor de inschakelingen

Het aantal inschakelingen van de ventilatoren wordt geregistreerd. De volgende waarden kunnen worden uitgelezen; - Aantal inschakelingen voorlaatste 24 uur

- Totale aantal inschakelingen sinds de laatste reset van de teller

### Ventilatoren bedrijfsklaar houden

De laatste ventilatoren worden in de winter zelden geactiveerd. Om de ventilatoren bedrijfsklaar te houden, wordt elke 24 uur een test uitgevoerd om te controleren of alle relais in bedrijf zijn geweest.

De relais die niet zijn gebruikt, worden nu 30 seconden lang geactiveerd, maar met een onderbreking van één uur tussen de verschillende relais.

Er wordt een snelheidsregeling uitgevoerd tot aan de 'Startsnelheid'.

Danfoss

# Beveiligingsfuncties voor de condensor

# Beveiligingen van de frequentieregelaar

De regelaar kan signalen over de status ontvangen via een gezamenlijk veiligheidscircuit.

Het signaal is rechtstreeks afkomstig van het veiligheidscircuit en is aangesloten op ingang DI7.

Als het veiligheidscircuit wordt uitgeschakeld, genereert de regelaar een alarm.



# Afzonderlijke bewakingsfuncties

# Vloeistofpeilalarm

Een ingang kan worden gebruikt voor het bewaken van een extern signaal.



Wanneer het signaal wordt onderbroken, wordt er een alarm gegenereerd. Voor het alarm kan een tijdsvertraging worden ingesteld.

# Kamertemperatuuralarm

De functie kan worden gebruikt voor het bewaken van temperatuuralarmen.



Voor hoge temperaturen kunnen alarmlimieten worden ingesteld. Voor de alarmen kunnen tijdsvertragingen worden ingesteld.

### Alarme VSD Safety

Een ingang kan worden gebruikt voor het bewaken van frequentieregelaar



Wanneer het signaal wordt onderbroken, wordt er een alarm gegenereerd. Voor het alarm kan een tijdsvertraging worden ingesteld.

Danfoss

# Overig

# Main switch (hoofdschakelaar)

De 'Main switch' wordt gebruikt om de regeling te starten en stoppen.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Normale regeling (Instelling = ON)
- Stop regeling (Instelling = OFF)

Het is ook mogelijk om een digitale ingang te definiëren als externe hoofdschakelaar.

Als de interne of externe hoofdschakelaar op OFF staat, zijn alle regelfuncties inactief en wordt een alarm gegenereerd. Alle andere alarmeringen zijn niet actief.

### Koudemiddelinstelling

Voordat de regeling wordt gestart dient het juiste koudemiddel te worden ingesteld. Er is keus uit de volgende koudemiddelen.

1 R12	11 R114	21 R407A	31 R422A
2 R22	12 R142b	22 R407B	32 R413A
3 R134a	13 Brugerdefineret	23 R410A	33 R422D
4 R502	14 R32	24 R170	34 R427A
5 R717	15 R227	25 R290	35 R438A
6 R13	16 R401A	26 R600	36 XP10
7 R13b1	17 R507	27 R600a	37 R407F
8 R23	18 R402A	28 R744	
9 R500	19 R404A	29 R1270	
10 R503	20 R407C	30 R417A	

Het koudemiddel kan alleen worden gewijzigd als de 'Main switch' op OFF staat.

Let op: Verkeerde selectie kan tot compressorschade leiden.

### Sensorstoring

Bij een ontbrekend signaal van een aangesloten temperatuursensor of drukopnemer wordt er een alarm gegenereerd.

- Bij een defecte zuigdruktransmitter (Po) wordt de regeling voortgezet met 50% ingeschakelde capaciteit in de dagstand en 25% ingeschakelde capaciteit in de nachtstand, minimaal één stap.
- Bij een defecte persdruktransmitter (Pc) wordt 100% condensorcapaciteit ingeschakeld. De compressor-regeling blijft normaal functioneren.
- Bij een defecte persgassensor (Sd) wordt de bewaking gestopt van de persgastemperatuur.
- Bij een defecte overhittingssensor (Ss) wordt de bewaking gestopt van de overhitting
- Bij een defecte buitentemperatuursensor Sc3 is er geen regeling met een variabele referentie van de condensatiedruk mogelijk. In plaats daarvan gebruikt u de minimumwaarde van de pcreferentie als referentie.
- NB: Een 'defecte' sensor moet 10 minuten weer in orde zijn voordat het alarm wordt opgeheven.

### Sensorcorrectie

Het signaal van alle aangesloten sensoren kan worden gecorrigeerd. Een correctie is alleen nodig als de kabel erg lang is en een te kleine diameter heeft. Alle uitlezingen en functies zullen met de gecorrigeerde waarde werken.

### Klokfunctie

De regelaar heeft een klokfunctie. De klokfunctie wordt alleen gebruikt voor de dag/nacht overschakeling. Jaar, maand, dag, uur en minuten moeten worden ingesteld.

LET OP! Als de regelaar niet is uitgerust met een Real Time Clock module (AK-OB 101A), moet de klok na iedere spanningsval opnieuw worden ingesteld.

Als de regelaar is verbonden met een AKA gateway of een AK system manager, wordt de klok automatisch ingesteld.

### Alarmen en meldingen

In combinatie met de regelaarfuncties is er een aantal alarmen en meldingen die zichtbaar kunnen worden in geval van foute of verkeerde regeling of bediening.

### Alarmhistorie (alleen Service Tool):

De regelaar bevat een alarmhistorie van alle actieve alarmen en van de laatste 40 alarmen. In de alarmhistorie kan men zien wanneer een alarm begon en wanneer het werd opgeheven. Ook is de alarmprioriteit te zien voor ieder alarm en wanneer en door wie een alarm is aangenomen.

### Alarmprioriteit:

Er wordt verschil gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke informatie. Deze belangrijkheid – of prioriteit – is voor sommige alarmen een vaste waarde terwijl het andere alarmen te wijzigen is. Het wijzigen van de prioriteit wordt bewerkstelligd door middel van het AK-ST Service Tool programma of AKM.

Deze instelling bepaald wat er gebeurd wanneer een alarm optreedt.

- "Hoog" is de hoogste prioriteit
- "Alleen reg." is de laagste prioriteit
- "Uit" resulteert in geen actie

## Alarmrelais

Op de regelaar is een alarmuitgang aanwezig voor een lokale alarmaanduiding.



# De relatie tussen alarmprioriteit en alarmactie is te zien in onderstaand schema.

Instelling	Reg.	Alarm relais	Verst. op	AKM-prio.
			netwerk	
Hoog	X	Х	Х	1
Medium	X		Х	2
Laag	Х		Х	3
Alleen reg.	X			4
Uit				

#### Aannemen alarm

Als een regelaar is verbonden met een netwerk en een AKA gateway of een AK system manager als alarmontvangers, zullen deze ervoor zorgen dat een alarm automatisch wordt aangenomen bij ontvangst.

Wanneer de regelaar als een zelfstandige eenheid zonder netwerkaansluiting werkt, kan de regelaar de alarmen automatisch bevestigen. In dat geval wordt een alarm automatisch opgeheven wanneer de oorzaak van het alarm is weggenomen. (Stel 'Automatische bevestiging van alarmen' in op 'Ingeschakeld'

/ P40 = 0.)

### Alarm LED

De alarm LED aan de voorkant van de regelaar geeft de alarmstatus van de regelaar weer.

Knippert: Er is een actief of niet-aangenomen alarm Continue aan: Er is een actief aangenomen alarm Uit: Er zijn geen actieve en aangenomen alarmen

## IO status en handbediening

Deze functie wordt gebruikt bij het inbedrijf stellen, servicen en zoeken naar eventuele problemen.

Met behulp van deze functie kunnen vrijwel alle functies worden getest.

### Metingen

De status van alle in- en uitgangen kunnen hier uitgelezen en bediend worden.

Handbediening (alleen Service Tool)

Alle uitgangen kunnen handmatig bediend worden om te controleren of deze correct zijn aangesloten.

LET OP! Bij handbediening is geen bewaking van de uitgangen actief.

### **Registratie van parameters**

De regelaar heeft de mogelijk tot het registreren van een aantal parameters en kan deze in het interne geheugen opslaan. Met het AK-ST 500 Service Tool programma kan men:

- a) Selecteren van maximaal 10 parameters welke de regelaar continue moet registreren
- b) Instellen met welke interval de bewuste parameters geregistreerd moet worden

Het geheugen van de regelaar is beperkt, maar over het algemeen kunnen 10 parameters die iedere 10 minuten worden geregistreerd, 2 dagen worden opgeslagen.

Met het AK-ST 500 programma kan vervolgens alle data in grafiekvorm worden gepresenteerd. De log werkt alleen wanneer de klok is ingesteld.

# Master control functies via het netwerk

De regelaar bevat een aantal parameters die door de Master Control functie van de gateway of Systeem Manager kunnen worden gebruikt.

De volgende MC functies zijn beschikbaar:

- Dag/nachtregeling
- Geforceerd sluiten van ventielen (Inject ON functie) - P0 optimalisatie

# Bediening AKM / Service Tool/Display

De configuratie van de regelaar moet gedaan worden met het AK-ST 500 Service Tool programma, AKM software, grafische display AK-MMI of met display EKA 164.

LET OP! Het AKM programma geeft geen toegang tot de configuratie-instellingen van de regelaar. De uitlezingen/ instellingen die beschikbaar zijn via het AKM programma, staan beschreven in het 'Menubediening via AKM' document.

# Authorisatie / Wachtwoorden

De regelaar kan bediend worden met systeemsoftware AKM en met AK-ST 500 service tool of via een display

All methoden geven toegang tot een bepaald gebruikersniveau.

# AKM:

De verschillende gebruikers worden gedefinieerd door middel van een naam en een wachtwoord. Er wordt nu alleen toegang gegeven voor de functies die deze gebruiker mag bedienen. De bediening wordt beschreven in de AKM handleiding.

Service Tool:

De bediening wordt beschreven in de 'Fitters on site guide'.

Wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt, moet het volgende worden ingesteld:

- a) Gebruikersnaam
- b) Wachtwoord
- c) Gebruikersniveau
- d) Eenheid US (bijv. °F en PSI) of Danfoss SI (°C en Bar)
- e) Taal

Er kan toegang worden gegeven tot de volgende niveaus.

 1) DFLT – Standaard gebruiker – Toegang zonder wachtwoord Zien van dagelijkse instellingen en uitlezingen.
 2) Daily – Dagelijkse gebruiker Instellen van geselecteerde functies en aannemen van alarmen
 3) SERV – Service gebruiker Alle instellingen behalve aanmaken nieuwe gebruikers
 4) SUPV – Supervisor gebruiker Alle instellingen

Display

In een van de menu's kan een toegangscode worden gedefinieerd. Na invoer van deze code hebt u toegang tot alle functies.

Danfoss

# Uitlezing van zuig- en persdruk



Maximaal twee displays kunnen door middel van plugverbindingen op de regelaar worden aangesloten. Deze displays kunnen bijvoorbeeld in de deur van de schakelkast worden gemonteerd. Als voor een display met knoppen is gekozen, kan naast het uitlezen van de zuig- en persdruk, de regelaar eenvoudig worden bediend door middel van een menusysteem. Zie eerder in de handleiding.

Wanneer een display is aangesloten zal deze de waarde tonen die is aangegeven in 'Uitlezing'.

Als u de waarden wilt zien die te zien zijn onder 'Functie', moet u de toetsen als volgt gebruiken:

1. Houdt de bovenste toets ingedrukt tot een parameter wordt getoond

- 2. Druk op de onderste of bovenste toets tot de gewenste parameter wordt getoond in de display
- 3. Druk op de middelste toets zodat de waarde van die parameter wordt getoond

Na enige tijd zal de display weer automatisch terug gaan naar 'Uitlezing'

Wanneer voor compressorwerking, ventilatorwerking en diverse functies led-indicaties gewenst zijn, kan een display van het type EKA 166 worden gemonteerd.



(De leds voor 'Olie' en 'Warmte' zijn niet actief op deze regelaar.)

#### **Grafisch display AK-MMI**



De display biedt toegang tot de meeste functies van de regelaar.

## LED's op de regelaar





# Appendix A – Compressorcombinaties en schakelmethoden

Deze sectie bevat een gedetailleerde beschrijving van de compressorcombinaties en de bijbehorende schakelmethoden. Sequentiële schakeling is weggelaten aangezien hier de compressoren altijd worden geschakeld op basis van het compressornummer (First in – Last out principe) en de frequentie geregelde compressor wordt gebruikt en de capaciteitsgaten te vullen.

#### Compressorapplicatie = enkele compressoren

De capaciteitsregelaar kan 6 enkele compressoren regelen volgens de volgende schakelmethoden:

- Sequentieel
- Cyclisch
- Best passend

#### Cyclische regeling - voorbeeld

Hier zijn alle compressoren van dezelfde grootte en de compressoren worden in- en uitgeschakeld volgens het First in – First out (FIFO) principe zodat draaitijdegalisatie wordt verkregen tussen de compressoren.



- Er is draaitijdegalisatie tussen alle compressoren

- De compressor met het minste aantal draaiuren start als eerste

- De compressor met het meeste aantal draaiuren stopt als eerste

#### Best passend

Hier zijn tenminste twee compressor van een andere grootte. De capaciteitsregelaar zal de compressoren zodanig schakelen dat de best mogelijke capaciteit wordt geproduceerd (kleinste capaciteitsstap).



- Er is draaitijdegalisatie tussen compressor 1 en 2 (dezelfde grootte in voorbeeld)

- Er is draaitijdegalisatie tussen compressor 3 en 4 (dezelfde grootte in voorbeeld)

### Compressorapplicatie = 1 frequentie geregelde compressor en enkele compressoren

De regelaar kan een 1 frequentie geregelde compressor regelen in combinatie met meerdere enkele compressoren van dezelfde of verschillende grootte.

Voorwaarden voor gebruik van deze compressorapplicatie:

- De frequentie geregelde compressor kan van een verschillende grootte zijn dan de opvolgende enkele compressoren
- Tot maximaal 11 enkele compressoren van dezelfde of verschillende capaciteit kan worden geregeld (afhankelijk van schakelmethode)

Deze compressorcombinatie kan op de volgende manieren schakelen:

- Sequentieel
- Cyclisch
- Best passend

Regeling van frequentie geregelde compressor Voor meer informatie over de algemene regeling van de frequentie geregelde compressor, zie de sectie 'Type compressorsets – compressorcombinaties' op pagina 77.

Cyclische regeling - voorbeeld

Hier zijn de enkele compressoren van dezelfde grootte. De frequentie geregelde compressor start altijd als eerste en stopt als laatste.

De enkele compressoren zullen worden in- en uitgeschakeld volgens het First in – First out (FIFO) principe zodat draaitijdegalisatie wordt verkregen tussen de compressoren.

De frequentie geregelde compressor wordt gebruikt om de capaciteitsgaten op te vullen tussen de enkele compressoren.

### Voorbeeld:



Toenemende capaciteit:

- De frequentie geregelde compressor start zodra de gewenste capaciteit overeenkomt met de startsnelheid
- De opvolgende enkele compressor met het minste aantal draaiuren zal starten zodra de frequentie geregelde compressor op maximale snelheid draait (90Hz)
- -Als een enkele compressor inschakelt, zal de frequentie geregelde compressor de snelheid verlagen tot 40Hz, overeenkomstig met de capaciteit van een enkele compressor.



#### Afnemende capaciteit:

- De opvolgende enkele compressor met het meeste aantal draaiuren zal uitschakelen wanneer de frequentie geregelde compressor op minimale snelheid draait (30%)
- Als een enkele compressor uitschakelt, zal de frequentie geregelde compressor de snelheid verhogen tot 80Hz, overeenkomstig met de capaciteit van de enkele compressor.
- De frequentie geregelde compressor wordt als laatste uitgeschakeld als aan alle voorwaarden is voldaan.

#### Best passend - voorbeeld

Hier moet tenminste twee van de enkele compressor van verschillende grootte zijn.

De frequentie geregelde compressor start altijd als eerste en stopt als laatste.

De capaciteitsregelaar zal de compressoren zodanig schakelen dat de best mogelijke capaciteit wordt geproduceerd (kleinste capaciteitsstap).

De frequentie geregelde compressor wordt gebruikt om de capaciteitsgaten op te vullen tussen de enkele compressoren.

#### Voorbeeld:



Toenemende capaciteit:

- De frequentie geregelde compressor start zodra de gewenste capaciteit overeenkomt met de startsnelheid
- De kleinste enkele compressor wordt ingeschakeld zodra de frequentie geregelde compressor op volle snelheid draait (90Hz)
- Zodra de frequentie geregelde compressor wederom de maximale snelheid heeft bereikt (90Hz), zal de kleinste enkele compressor (C2) worden uitgeschakeld en de grote enkele compressor worden ingeschakeld (C3).
- Zodra de frequentie geregelde compressor wederom de maximale snelheid heeft bereikt (90Hz), zal de kleinste enkele compressor (C3) weer worden ingeschakeld.
- Wanneer een enkele compressor wordt ingeschakeld, zal de snelheid van de frequentie geregelde compressor worden verlaagd met capaciteit die overeenkomt met de capaciteit van de zojuist ingeschakelde enkele compressor.

## Afnemende capaciteit:

- De kleine enkele compressor wordt uitgeschakeld wanneer de frequentie geregelde compressor de minimale snelheid heeft bereikt (30Hz).
- Wanneer de frequentie geregelde compressor wederom de minimale snelheid heeft bereikt (30Hz), zal de kleinste enkele compressor (C2) uitschakelen.
- Wanneer de frequentie geregelde compressor wederom de minimale snelheid heeft bereikt (30Hz), zal de grote enkele compressor (C3) uitschakelen en de kleine enkele compressor (C2) weer inschakelen.
- Wanneer de frequentie geregelde compressor wederom de minimale snelheid heeft bereikt (30Hz), zal de kleine enkele compressor (C2) weer uitschakelen.

- De frequentie geregelde compressor wordt als laatste uitgeschakeld als aan alle voorwaarden is voldaan.
- Wanneer een enkele compressor wordt uitgeschakeld, zal de snelheid van de frequentie geregelde compressor worden verhoogd met capaciteit die overeenkomt met de capaciteit van de zojuist uitgeschakelde enkele compressor.

<u>Danfoss</u>

#### Aandachtspunten bij installatie

Beschadiging, onjuiste montage of de condities ter plaatse, kunnen defecten veroorzaken in het regelsysteem en uiteindelijk leiden tot beschadiging van de installatie.

ledere mogelijke beveiliging is in onze producten ingebouwd om dit te voorkomen, maar bijvoorbeeld door verkeerde installatie kunnen alsnog problemen ontstaan.

Danfoss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten of installatiecomponenten, die beschadigd zijn door bovengenoemde defecten. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de installatie grondig te controleren om alle nodige veiligheden in te passen.

Vooral het "geforceerd sluiten" signaal naar de regelaars in het geval dat de compressoren stoppen en de montage van "slokkenvangers" in de zuigleiding verdienen extra aandacht.

Uw lokale Danfoss agent is altijd bereid om advies te geven.

<u>Danfvšš</u>

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alternations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respecitve companies. Danfoss and Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

ADAP-KOOL\*