

Nur Teile mit Positionsnummer sind als Ersatzteil erhältlich.  
Muss die Anlagenfunktion sicher gewährleistet werden, empfehlen wir einen Standby-Kompressor.



Only parts bearing an item number are available as spare part.  
In case the installation function must be ensured, we recommend a standby compressor.

Seulement les pièces portant un numéro de position sont disponible comme pièce de rechange.  
Si la fonction de l'installation doit être garantie, nous recommandons un compresseur en stand-by.

Komponenten für Schaltschrankbau  
außerhalb des explosiven Bereiches.

Components to be fitted into the switchboard  
beyond the explosive area.

Composants pour le montage dans l'armoire de distribution  
en dehors du domaine explosif.




### Zubehör / Accessories / Accessoires

Alle BOCK Zubehörbausätze sind für den  
Betrieb in Gerätekategorie 2 nach Richtlinie  
94/9/EG zugelassen.

All BOCK accessory kits are approved for  
operation in device category 2 as per  
directive 94/9/EC.

Tous les jeux d'accessoires BOCK sont admissible  
pour l'opération à la catégorie d'appareils 2 selon  
directive 94/9/CE.



Ölumpfheizung incl. 3m Zuleitung  
Oil sump heater incl. 3m input lead  
Resistance de carter avec conduite  
d'amenée de 3 mètre



### Halbhermetischer Verdichter EX-HG / Semi-hermetic compressor EX-HG / Compresseur semi-hermétique EX-HG

Typ / type	Teile-Nr. / part-no.	Typ / type	Teile-Nr. / part-no.	Typ / type	Teile-Nr. / part-no.	Typ / type	Teile-Nr. / part-no.
EX-HG12P/60-4 S	17001	EX-HG12P/90-4	17004	EX-HGX12P/60-4 S	17009	EX-HGX12P/90-4	17012
EX-HG12P/75-4	17002	EX-HG12P/90-4 S	17005	EX-HGX12P/75-4	17010	EX-HGX12P/90-4 S	17013
EX-HG12P/75-4 S	17003	EX-HG12P/110-4	17006	EX-HGX12P/75-4 S	17011	EX-HGX12P/110-4	17014
		EX-HG12P/110-4 S	17007			EX-HGX12P/110-4 S	17015



Zeichn.-Nr. / Drawing no. /  
Numéro de plan:

1.0850-17007.0 0n

Stand / As of date / État: 07.14

Dok-ID: 109662