

Nur Teile mit Positionsnummer sind als Ersatzteil erhältlich.
Muss die Anlagenfunktion sicher gewährleistet werden, empfehlen wir einen Standby-Kompressor.



Only parts bearing an item number are available as spare part.
In case the installation function must be ensured, we recommend a standby compressor.

Seulement les pièces portant un numéro de position sont disponible comme pièce de rechange.
Si la fonction de l'installation doit être garantie, nous recommandons un compresseur en stand-by.

Komponenten für Schaltschrankbau
außerhalb des explosiven Bereiches.

Components to be fitted into the switchboard
beyond the explosive area.

Composants pour le montage dans l'armoire de distribution
en dehors du domaine explosif.




Zubehör / Accessories / Accessoires

Alle BOCK Zubehörbausätze
sind für den Betrieb in Gerätekategorie
2 nach Richtlinie 94/9/EG zugelassen.

All Bock accessory kits are approved for
operation in device category 2 as per
directive 94/9/EC.

Tous les jeux d'accessoires BOCK sont
admissible pour l'operation à catégorie
d'appareils 2 selon directive 94/9/CE.



Ölsumpfheizung incl. 3m Zuleitung
Oil sump heater incl. 3 meter input lead
Resistance de carter avec conduite
d'amenée de 3 mètre



Halbhermetischer Verdichter EX-HG / Semi-hermetic compressor EX-HG / Compresseur semi-hermétique EX-HG

Typ	Teile Nr.	Typ	Teile Nr.	Typ	Teile Nr.
EX-HG22P/125-4	17016	EX-HG22P/190-4	17020	EX-HGX22P/160-4	17024
EX-HG22P/125-4 S	17017	EX-HG22P/190-4 S	17021	EX-HGX22P/160-4 S	17025
EX-HG22P/160-4	17018	EX-HGX22P/125-4	17022	EX-HGX22P/190-4	17026
EX-HG22P/160-4 S	17019	EX-HGX22P/125-4 S	17023	EX-HGX22P/190-4 S	17027



Zeichn.-Nr. / Drawing no. /
Numéro de plan:

1.0850-17021.0 0v

Stand / As of date / État: 08.14