

DanfossREFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

Instructions DANBUSS

Data communication Module


type EKA 176 EKA 176A

084R8026


Montage / Assembly / Einbau / Montaje

CE

084R8026

**EKA 176 / EKA 176A**

Med galvanisk adskillelse
With galvanic separation
Mit galvanischer Trennung
Avec isolation galvanique
Con separación galvánica

Princip / Principle /
Prinzip / Principe / PrincipioGateway + DANBUSS: AKA 176
AK-PI 200 + DANBUSS: EKA 176A

Kabeltype / Cable type / Kabeltyp / Spécifications du câble / Tipo de cable

Det er **vigtigt** at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt.
Se separat litteratur nr. RC8AC...

The correct installation of the data communication cable is highly important.
Please refer to separate literature no. RC8AC...

Der korrekten Installation des Datenkommunikationskabels muß besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Siehe Ergänzungsliteratur Nr. RC8AC...

L'installation correcte du câble de transmission est **essentielle**.
Voir la documentation spéciale RC8AC...

Es muy importante la correcta instalación del cable de comunicación de datos.
Ver documentación separada RC8AC...

Ved udskiftning af AKC 114 /115/116 til AK-CC 550:
 Replacement from AKC 114 /115/116 to AK-CC 550:
 Auswechselung von AKC 114 /115/116 auf AK-CC 550:
 Remplacement d'un AKC 114 /115/116 par un, deux
 ou trois AK-CC 550:
 Sustitución de AKC 114 /115/116 por AK-CC 550

| Controller | AKV coil |
|------------|----------|
| AKC ... | d.c. |
| AK-CC 550 | a.c. |

